

MAXIMA R125 hűtő

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

Annak érdekében, hogy a megfelelően tudja a terméket használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat üzembe helyezés előtt!

A Maxima hűtő és fagyasztó gépek teljes választéka kiválóan alkalmas italok és élelmiszerek alacsony hőmérsékleten tárolására vagy fagyasztására, ezáltal a fogyasztó és vásárló a kívánt hőmérsékleten kapja meg a terméket!

A termékek biztonságosak, megbízhatóak és könnyen használhatóak.

Biztonsági előírások

- A terméket csak célszerűen szabad használni! A gyártó és a forgalmazó nem felelős bármilyen, helytelen vagy felelőtlen használatból eredő kárért vagy sérülésért.
- A termék elektromos csatlakozását tartsa távol víztől vagy bármilyen egyéb folyadéktól!
- **Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, az életveszélyes helyzetet eredményezhet!**
- Soha ne próbálja meg felnyitni a gép burkolatát!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat alá vagy a berendezés nyílásaiba!
- Ne helyezze a készüléket az oldalára vagy fejjel lefelé, akkor is, ha a készüléket szállítani kell. Ne kapcsolja be a készüléket 45 °szögben. Ebből adódó meghibásodásra, a garancia nem terjed ki! Ha mégis nem megfelelően szállították a készüléket, amikor helyesen álló helyzetben van akkor 24-48 órát kell várni a bekapcsolás előtt, de erre a garancia nem terjed ki!
- Szállítás után 4 órán keresztül nem szabad bekapcsolni a készüléket, csak utána!
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel!
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a gép kábeleit! Ha bármelyik sérült, forduljon hozzáértő szakemberhez a javításért!
- Ne használja a gépet ha leejtette vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült! Kérje hozzáértő szakember vagy szerviz segítségét a kár megszüntetése érdekében!
- Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!**
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól! Amikor eltávolítja az elektromos csatlakozásból, mindig ügyeljen rá, hogy a csatlakozót fogva húzza ki az aljzatból és ne a kábelt!
- Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni kábelt vagy megbotlani benne!
- A készülék tetejét szabadon kell hagyni, annak tetején semmit nem szabad tárolni!
- Ne használja kültéri helyszínen és ne tegye ki napfény sugárzásnak!
- Soha ne engedje, hogy gyerek működtesse az ipari gépeket vagy a készülék közelében egyedül hagyni!
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- **FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót a falból!
- Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
- Az elektromos csatlakozást a használat helyén érvényben lévő előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell kialakítani!

Első használat

- Csomagolja ki és ellenőrizze a hűtőt/fagyasztót! Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval és a termék forgalmazójával, valamint őrizze meg az eredeti csomagolás minden elemét!
- Olvassa teljesen végig ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné a berendezést!
- A gépet sima, vízszintes felületre kell állítani, a faltól vagy más objektumtól min 10 cm-re kell elhelyezni a készülék szellőzéséhez.
- **FIGYELEM:** a helység megfelelő képen szellőztetett legyen, ahol a készülék helye lesz!

- Győződjön meg , hogy a készülék közvetlen környezetében nem található hőt sugárzó készülék pl. tűzhely, sütő stb.)
- Ellenőrizze, hogy a gép közelében hőmérséklete 5 és 30 fok között legyen, mert más hőmérséklet a hűtési teljesítményt csökkenti!
- Első használat előtt javasoljuk a termék külsejét és a tartozékokat egy nedves kendővel áttörölni (használgjon vizet és nagyon enyhe mosószert).
- Olyan helyre és olyan pozícióba helyezze a berendezést, hogy az elektromos csatlakozás mindig könnyen elérhető legyen!
- Amikor a hűtő /fagyasztó készen áll, a polcok magasságát be lehet állítani!
- FIGYELEM! Ne használjon agresszív vagy maró tisztítószereket. Szintén ne használjon benzint vagy oldószert.

Működtetés

- Csatlakoztassa a terméket az elektromos aljzatba!
- Használd az "on / off" kapcsolót a készülék be/ki kapcsolására.
- Használja a készülék elején a kontroll panelt a kívánt hőmérséklet beállításához!
- A kijelzőn olvasható az aktuális hőmérséklet.
- Nyomja meg a SET gombot, a kiválasztott hőmérséklet a kijelzőn. Nyomja meg a SET gombot újra és visszatér az aktuális hőmérsékletre.
- Ha megnyomja a SET gombot 3 másodpercig látni fogja a kiválasztott hőmérsékletet, amely villog. Nyomja meg a nyíl felfelé vagy lefelé nyíl gombot, hogy beállítsa a kiválasztott hőmérsékletet. Ismét nyomja meg, hogy visszatérjen a beállított hőmérséklet, és visszatér az aktuális hőmérséklet.
- A "vízcseppest" gombot lehet használni, hogy elindítsa a leolvasztási ciklust. Nyomja meg a gombot 6 másodpercig, így a leolvasztási ciklus kézzel indítható ily módon. Tartsuk szem előtt, hogy ez egy rövid leolvasztás! Időnként szükséges a készüléket, rendszeresen üríteni, és leállítani a készüléket a teljes leolvasztáshoz.
- Amikor leolvasztott állapotban van a hűtő/ fagyasztó akkor állítható csak a polcok magassága!
- Bekapcsolás után várjon 2 órát és után helyezze termékeket a készülék belsejében.
- A termékeket úgy helyezze be, hogy körülbelül 5 cm-re legyen a hátsó és az oldalsó falak és a készülék között, hogy megakadályozza befagyását a terméknek és ne blokkolja a légáramlást a gépben.
- Ne tegyen semmilyen nedves vagy vizes dobozt / terméket, vagy bármi ilyen jellegű terméket, a készülékbe.
- TÁJÉKOZTATÁS! Azt javasoljuk, hogy legyen elég hely a termékek és a készülék belseje között, hogy tartani lehessen a megfelelő légáramlást. Ha nem ezt az előírást követik, akkor az előírt hűtési kapacitást nem lehet garantálni!
- TÁJÉKOZTATÁS! A nap végén tölts fel a készüléket a termékekkel, így a készüléknek lesz elég ideje lehűteni a termékeket a következő napra.
- Ha a készüléket nem használja, akkor a "on / off" kapcsoló megnyomásával a készülék kikapcsolható!
- Ha a készüléket nem használja hosszabb ideig, kérjük, távolítsa el a dugót a konnektorból.
- FIGYELEM! A készülék alsó részén csomagolás nélkül ne helyezzen el terméket, mert a készülék ezen részén a kondenz víz kicsapódhat!

Tisztítás és karbantartás

- **FIGYELEM!** Tisztítás előtt mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzattól!
- Rendszeresen ellenőrizze, a hálózati kábelt, hogy nem sérült e. Amennyiben sérült tilos használni a készüléket. A hálózati kábel ki kell cserélni villanszerelővel
- FIGYELEM! A készüléket ki kell tisztítani rendszeresen, a higiéniai előírásoknak megfelelően.
- Minden más javítást és karbantartást csak képzett szakember végezheti a készüléken és csak eredeti alkatrészek és kiegészítők felhasználásával.
- **FIGYELEM!** Soha ne állítsa a berendezést vízbe vagy más folyadékba és a csatlakozó dugót ne érje víz!
- A készülék külsejét nedves kendővel törölje át (szükség esetén enyhén mosogatószeres kendővel).
- TÁJÉKOZTATÁS! Ne felejtjük el, megtisztítani langyos / meleg vízzel az ajtó tömítést (ne használjon tisztítószert). Utána alaposan törölje szárazra az ajtó tömítést
- A polcok lehet tisztítani vízzel és enyhe tisztítószerral.
- FIGYELEM! Ne tegyen semmilyen a készülék tartozékot a mosogatógépbe!

- FIGYELEM! Ne használjon agresszív vagy maró hatású tisztítószeret.
- Tisztítsa a kondenzátor lamelláit puha ecsettel vagy porszívóval évente legalább 2-3 alkalommal.

Tárolás

- A berendezést száraz, hűvös helyen kell tárolni
- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e tisztítva tárolás előtt.
- Fogja össze a kábelt (nem szorosra)

HIBAJELENSÉG	HIBA OKA	ELHÁRÍTÁS
Nem hűt	-a készülék dugója nincs bedugva aljzatba -áramkimaradás -törött hőmérséklet kontrol tábla	- csatlakoztassa a készüléket vissza a foglalatba. - ellenőrizze a tápegységet -lépjen kapcsolatba a forgalmazóval
Hűtő kapacitása nem elegendő	- rossz a légáramlás termékek vagy a készülék körül - környezeti hőmérséklet a forró - a közvetlen napfény vagy más hőforrás a közelben - sok termék van a készülékben	- ellenőrizze, hogy minden készülék rendelkezik 10cm szabad hely minden oldalon - ellenőrizze, hogy a környezet jól szellőző e - helyezze a készüléket a napfény vagy hőforrástól védett területre -Távolítsuk el a felesleges termékeket és helyezze el úgy, hogy jobb legyen a légáramlás a készülékben
A készülék hangosan működik	- a készülék nem sima felületen van, vagy a talaj nem megfelelően kiegyenlített - a készülék belseje nem tiszta	-stabilizálja a készüléket és szinttel rendesen. - győződjön meg róla, hogy sima a felület -rendszeres karbantartás és tisztítás szükséges
A készülék fagyaszt	- az ajtó gyakran nyitva van - a készüléket nem vagy régen lett kiolvasztva megfelelően	- csukd be az ajtót, használat után azonnal, és ellenőrizze az ajtó tömítését - a készüléket rendszeresen tisztítani kell és leolvasztani.
Sok felesleges víz van a készülék alján	- a vízleeresztő már eldugult, így a felesleges vizet nem lehet üríteni - A készülék nem sima felületre vagy nem kiegyenlített felületre van helyezve, így a víz nem tud lefolyni a lefolyóba - sokkal több meleg levegő szívárog be a készülékbe, amely túlzott nedvességet okoz	- elzáródásokat el kell távolítani - stabilizálja a készüléket és szinttel rendesen csukd be az ajtót, használat után azonnal, és ellenőrizze az ajtó tömítését

Garancia

A termékre vonatkozó feltételeket a vásárláskor kapott jótállási jegy tartalmazza.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt. Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír. Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újrahasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a környezetet.