

# MANUAL DE UTILIZARE

## Cuptor static ELEKATHERMAX

### Modelele: NS-1106, 1206, 1306

#### 1. Avertizări

- Dacă cuptorul a fost utilizat pe timp îndelungat, ușa, geamul ușii sau capacul din spatele comutatorului se poate încălzi. Vă rugăm să rețineți acest lucru dacă un copil este în apropiere.
- Nu folosiți aparatul cu ușa deschisă.
- Dacă cuptorul nu este folosit pe timp îndelungat, întrerupătorul principal trebuie deconectat.
- Funcționarea nesupravegheată a cuptorului este interzisă.
- Înainte de prima utilizare, vă rugăm, citiți acest manual de utilizare.
- Este strict interzis să spălați sau să curățați cuptorul cu jet de apă.
- Întreținerea, repararea acestui produs poate fi efectuat doar de personal calificat.
- În cazul oricărei defecțiuni, deconectați imediat cuptorul de la alimentarea electrică.
- Cuptorul poate fi operat doar de o persoană care a primit instrucțiuni corespunzătoare legate de utilizarea cuptorului și instrucțiuni de protecția muncii.

#### 2. Parametri tehnici

Alimentare electrică: 3N~ 400/230V 50Hz

Putere:

NS-1106	4,05kW
NS-1206	8,1kW
NS-1306	12,15kW

Dimensiuni exterioare:

	NS-1106	NS-1206	NS-1306
lățime (mm)	800	800	800
adâncime (mm)	800	800	800
înălțime (mm)	680	1040	1400

Dimensiuni interioare a cuptorului:

	NS-1106	NS-1206	NS-1306
lățime (mm)	540	540	540
adâncime (mm)	660	660	660
înălțime (mm)	280	280	280

### 3. Instalare, punere în funcțiune

Aparatul poate fi instalat numai de către un tehnician autoriza. Dacă aparatul este instalat în apropierea unei perete din material inflamabil, sau cu înveliș din material inflamabil, păstrați o distanță de min. 25 de cm între cuptor și perete pentru a asigura circulația continuă a aerului. Aparatul trebuie poziționat astfel în așa fel încât suprafața inferioară a incintei de coacere să fie orizontală. Picioarele reglabile ale dispozitivului vă ajută în acest lucru.

După despachetare, exteriorul și interiorul cuptorului poate fi curățat cu o cârpă înmuiată în apă caldă combinată cu detergent lichid universal.

Cuptorul se utilizează într-un loc fix, piciorul este dotat cu un șurub M8 EPH.

Cuptorul trebuie să fie conectat la rețeaua electrică conform reglementărilor în vigoare.

Se montează un comutator principal între racordul electric și cuptor, respectiv câte o siguranță de 20A pe fiecare fază conform reglementărilor relevante.

Îndepărtați capacul cuptorului din dreapta pentru conectarea unui cablu H07RN-F tip 2,5 mm<sup>2</sup> conform schemei de cablare de sub bornele de rețea.

Dispozitivul are Clasa de protecție I.

### 4. Funcționare

Cu ajutorul butonului rotund setați-vă temperatura aferentă alimentelor pe care le preparați. Indicatorul galben este aprins când dispozitivul este pornit.

Este recomandat să începeți coacerea într-un cuptor preîncălzit.

Incinta de coacere este prevăzută cu patru nivele, tava poate fi plasată după nevoile dvs.

În timpul coacerii, regulatorul de temperatură controlează încălzirea, respectiv menține temperatura setată. Când temperatura atinge valoarea dorită, încălzirea este oprită iar după o scădere de câteva °C încălzirea este pornită din nou. Când încălzirea este pornită, indicatorul verde se aprinde.

După ce ați terminat coacerea, rotiți butonul de control în sens invers până la poziția „0” pentru a opri cuptorul.

## 5. Curățare

Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de curățare. Pentru a face acest lucru, deconectați aparatul sau rotiți comutatorul principal montat între cuptor și sursa electrică în poziția „0”.

Curățați carcasa cuptorului cu o cârpă moale ușor umedă și apoi ștergeți-l uscat.

Curățați, de asemenea, interiorul cuptorului cu o cârpă ușor umedă, îndepărtați murdăria și ștergeți-o cu o cârpă moale și uscată.

Utilizați doar detergent lichid, care nu poate provoca zgârieturi pe suprafețele metalice.

## 6. Reparație

Dispozitivul trebuie deconectat cu întrerupătorul principal înainte de a începe orice depanare.

Reparațiile și înlocuirea cablului de rețea pot fi efectuate numai de către un specialist.

Reparația în garanție este efectuată de furnizorul dvs. sau de service-ul autorizat al furnizorului.

## 7. Accesorii

Tava emailată pentru friptură poate fi comandat separat.

## 8. Lista pieselor de schimb

buc/ NS-1106	buc/ NS-1206	buc/ NS-1306	Denumire produs	Nr. articol
1	2	3	Indicator galben	70151600
1	2	3	Indicator verde	70160000
1	2	3	Comutator cuptor	70084000
1	2	3	Regulator temperatură	70097100
1	2	3	Iluminare cuptor	70121300
1	2	3	Buton rotativ	70196200
2	4	6	Rezistență de încălzire I.	70278000
4	8	12	Rezistență de încălzire II.	70279000
1	2	3	Ușă din sticlă	70061500
1	3	3	Limitator de temperatură	70167400