

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAXIMA Extreme Power Blender XL

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A gép nem igényel külön üzembe helyezést.

Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat, fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában. Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából.

A készülék kizárólag élelmiszer turmixolásra lett tervezve. Bármely más használat helytelen és veszélyes. Helytelen használatból eredő meghibásodásért, balesetért a gyártó és a forgalmazó nem vonható felelősségre.

A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e sérülést. Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Gammo Europe Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével.

A csomagolás ellenőrzése átvételkor: Ha a csomagoláson nincs szemmel látható sérülés érkezéskor, nyissa ki és ellenőrizze, hogy minden összetevő benne van-e. Ha a csomagoláson látszik a durva kezelés nyoma, sérült vagy szakadt, a szállítót azonnal értesítse, mi több részletes jegyzőkönyvet kell felvenni a sérülés jellegéről a leszállítást követő három napon belül. Ne fordítsa meg a dobozt! Ha a dobozt szállítják, ellenőrizze, hogy a négy sarkánál fogva emelik-e fel (a földdel párhuzamosan).

A csomagoló anyagok veszélyt jelenthetnek, és ezért nem szabad őket olyan helyen hagyni, ahol gyermekek elérhetik.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék nem megfelelő működése és nem megfelelő használata súlyosan károsíthatja a készüléket és megsérülhetnek a felhasználók.
- A készüléket csak arra a célra szabad használni, amelyre azt szánták és tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő működés és nem megfelelő használat által okozott károkért.
- A készüléket és az elektromos csatlakozót tartsa víztől és minden egyéb folyadéktól távol. Ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból és a készüléket szakemberrel ellenőriztesse. **Az előírások be nem tartása életveszélyes helyzeteket hozhat létre.**
- Soha ne próbálja meg eltávolítani a készülék burkolatát.
- Semmilyen tárgyat ne helyezzen a készülék burkolatába.
- Ne érintse meg a csatlakozót nedves vagy nyirkos kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a kábelt, hogy nem sérültek-e. Ha a csatlakozó vagy a kábel megsérült, javasoljuk az alkatrész javítását egy tanúsított szervizben.
- Ne használja a készüléket, miután az leesett vagy egyéb módon megsérült. Ellenőriztesse és javítsa meg egy tanúsított szervizben.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. **Ez életveszélyes helyzeteket hozhat létre.**
- Győződjön meg arról, hogy a kábel nem érintkezik éles vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol a nyílt tűztől. Az elektromos csatlakozó kihúzásakor mindig a csatlakozót húzza meg, ne a kábelt.
- Ügyeljen arra, hogy senki ne tudja véletlenül meghúzni a kábelt vagy ne tudjon megbotlani a kábelben.
- Használat közben mindig figyeljen a készülékre.

- Soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják a háztartási készüléket. A csatlakozót mindig húzza ki az aljzatból, ha nem használja vagy takarítani fogja a készüléket. **Figyelem!** Mindaddig, amíg a csatlakozó az aljzatban van, a készülék áramforráshoz van csatlakoztatva.
- A készüléket kapcsolja ki mielőtt kihúzza a csatlakozót az aljzatból.
- Soha ne hordozza a készüléket a kábelénél fogva.
- Ez a készülék kizárólag ételek keverésére használható.
- Ne használjon olyan extra eszközt, amelyet nem a készülékhez mellékeltek.
- Kerülje a túlterhelést.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket a csatlakozó aljzatból való kihúzásával.
- Az elektromos telepítésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi előírásoknak.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSE / FELKÉSZÜLÉS AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen-e. Bármilyen sérülés esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot szállítójával és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Tisztítsa meg a készüléket langyos vízzel és puha ruhával.
- Állítsa vízszintesen a készüléket.
- Helyezze a készüléket úgy, hogy a csatlakozó aljzat mindig jól hozzáférhető legyen.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
- A be- és kikapcsoló gomb a készülék elülső részén található.
- Helyezze az ételt a tartály aljába. Zárja rá szorosan a fedelet. Győződjön meg arról, hogy a tartály alján található biztonsági mechanizmus be van nyomva.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A biztonsági kapcsoló megnyomása nélkül a turmixgép nem működik.
- A be- és kikapcsoló gomb lehetővé teszi a készülék előre meghatározott sebességgel történő futtatását.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Amikor az étel elérte a kívánt állagot, kapcsolja ki a készüléket. Ne hagyja, hogy a készülék feleslegesen működjön, mivel az károsíthatja a készüléket.
- Az impulzus gomb a rövid és erőteljes fokozásra szolgál. Az impulzus funkció előre meghatározott sebességen működik.
- Miután elérte a kívánt eredményt, kapcsolja ki a készüléket a kikapcsoló gomb megnyomásával.
- Ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, válassza le azt az elektromos hálózatról.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

- A készülék tisztítása előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb más folyadékba!
- Tisztítsa meg a készülék külsejét nedves ruhával (enyhe mosószeres vízzel ajánlott a tisztítása).
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret vagy maró anyagokat. Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a tisztításra. Ne használjon benzint vagy oldószert! Tisztítsa nedves ruhával és mosószerezrel, ha szükséges.
- A turmixgép tartályának tisztításához töltsön vizet és a kereskedelemben beszerezhető mosogatószer a keverőegységbe, helyezze rá a fedelet a tartályra, és működtesse a készüléket 10-30 másodpercen keresztül a legnagyobb sebességen. A jobb eredmény érdekében ezt a folyamatot megismételheti. Ezt követően kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a tartályt az aljzattól, ürítse ki és öblítse le tiszta vízzel. Fordítsa fejjel lefelé a tartályt és hagyja, hogy megszáradjon, vagy puha ruhával szárítsa meg.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Ügyeljen arra, hogy a tartály alja mindig száraz maradjon!