

Használati útmutató

SAMMIC SVC-14, SVC-28, SVC-4/22 sous vide vízfürdő készülékek

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A használati útmutató címben jelzett készülékek beüzemelését, működtetését és karbantartását írja le. A készülék típusa a készüléken található matricán látható.

Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat; fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában. Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából!

A készülék alacsony hőmérsékletű, vízben történő főzésre lett tervezve. Bármilyen más használat helytelen és balesetveszélyes. Helytelen használatból eredő hibáért vagy balesetért sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős.

A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e bármilyen sérülést. Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Gammo Europe Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével. A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek, és ezért nem szabad őket olyan helyen hagyni, ahol gyermekek játszhatnak velük.

A csomagolóanyagok eltávolítását a helyi szabályozással összhangban kell végezni. Ez általában azt jelenti, hogy a különböző anyagokat típusuk szerint válogatják és települési hulladékként gyűjtik őket. A készüléket ne engedje gyerekek vagy nem megbízható embernek használni. Ne hagyja a készüléket bekapcsolva, őrizetlenül.

BEÜZEMELÉS

A vízfürdőt sima, vízszintes munkafelületre kell helyezni, ajánlott, hogy mosogató medencéhez vagy csatorna kiálláshoz közel legyen az egyszerű leeresztés miatt. A környezet legyen jól szellőző konyha, amelyben a levegő hőmérséklete 5°C és 40°C közötti és a páratartalom legfeljebb 80%-os (31°C-os hőmérséklet mellett) vagy 50%-os (40°C-os hőmérséklet mellett).

A készüléket konyhai felhasználásra tervezték. A szellőző nyílásokat nem szabad eltakarni, és a készüléket nem szabad magas hőmérsékletű berendezések mellé helyezni.

Elektromos csatlakozás: Győződjön meg, hogy a készülék elektromos adatai megegyeznek az elektromos hálózat adataival. A készülék 1-es besorlású (IEC519 - Part 2) azaz alacsony folyadék szintre vonatkozó biztonsági hővédelemmel van ellátva. A készüléket kötelező földeléssel ellátni.

Folyadékszint beállítása: töltsen meg a tartályt vízzel (sous vide eljáráshoz) vagy olajjal (közvetlen sütéshez), mielőtt csatlakoztatná az áramforráshoz. Ha olajat használ, akkor mindenképpen várja meg az előmelegítési fázis végét, amíg a fűtőbetét teljesen homogén állapotra fűti fel az olajat.

Minimális folyadék szint: a polcot legalább 4 cm-rel fedje el

Maximális folyadék szint: a tartály pereme alatt

Ha a vízfürdő nem tartja pontosan a beállított hőmérsékletet, ellenőrizze, hogy elegendő folyadék van a tartályban. Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a folyadék szintjét mindentől függetlenül.

A folyadék eltávolítása előtt is válassza le az elektromos hálózatról a készüléket!

FUNKCIÓK ÉS HASZNÁLAT

Bekapcsolás: a készülék hátsó oldalán látható főkapcsolóval történik. Bekapcsolás után az ellenőrző lámpa kigyullad és a készülék egy önellenőrzést hajt végre (a LED kijelző minden része és minden ellenőrző lámpa világít).

Kikapcsolás: a készülék hátsó oldalán látható főkapcsolóval történik. Az aktuális hőmérséklet és idő értékeket a memória tárolja. A kapcsoló automatikusa lekapcsol, ha a csatlakozót leválasztja az elektromos hálózatról.

Kezelőgombok:



FUNKCIÓ

- ha egyszer nyomja meg, "SP1" jelenik meg a kijelzőn
- ha kétszer, akkor "t" jelenik meg a kijelzőn.



LEFELE NYÍL

- értékek csökkentése. Tartsa benyomva a lefele görgetéshez
- ha több, mint másfél másodpercig nyomja, "SP1" jelenik meg



FELFELE NYÍL

- értékek növelése. Tartsa benyomva a felfele görgetéshez.



FOLYAMATOS

- ha több, mint másfél másodpercig tartja benyomva, bekapcsolja vagy kikapcsolja az időzítő funkciót
- használható a riasztás (idő lejárt) hangjának kikapcsolásához is

LED visszajelző lámpák:



FŰTŐBETÉT

Ha a LED világít, a fűtőbetét működik



IDŐZÍTŐ

- folyamatosan ég: időzítő beállítva
- villog: időzítő aktív és lefele számol



BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLET

- folyamatosan ég: a kijelzőn a beállított hőmérséklet érték jelenik meg

“FILL” felirat: folyadék szint túl alacsony, a készülék nem fűt. Töltse fel folyadékkal a tartályt és a folyamat újraindul magától.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a lefele nyilat több, mint 1,5 másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az “SP1” felirat. A “beállított hőmérséklet” LED kigyullad.
2. Használja a felfele vagy lefele nyilakat a kívánt hőmérséklet érték beállításához
3. A kijelzőn az “SP1” felirat és a választott hőmérsékleti érték felváltva villog.
4. A kijelzőn a folyadék aktuális hőmérséklete jelenik meg és bekapcsol a fűtőbetét.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a “funkció” gombot többször, amíg meg nem jelenik a “t” felirat a kijelzőn. Ekkor felváltva villog a “t” felirat és a beállított idő óó:pp formátumban.
2. Nyomja meg a felfele vagy lefele gombokat az idő beállításához:
 - a. legrövidebb idő 0 óra 1 perc: ez 00.01 formátumban jelenik meg
 - b. leghosszabb idő 99 óra 59 perc: ez 99:59 formátumnan jelenik meg
3. Nyomja meg a funkció gombot a jóváhagyáshoz
4. A kijelzőn a folyadék aktuális hőmérséklete jelenik meg

FOLYAMATOS ÜZEMMÓD IDŐZÍTŐVEL

1. A folyamatos üzemmódhoz nyomja meg és tartsa benyomva a “folyamatos” gombot legalább 1,5 másodpercig
2. A fűtőbetét LED elkezd villogni, ha a folyadék elérte a kívánt hőmérsékletet
3. Az időzítő LED villog és jelzi, hogy az időzítő aktív
4. A fennmaradó idő kijelzéséhez nyomja meg a felfele nyilat, megjelenik a “t” felirat és a fennmaradó idő ó:pp formátumban
5. Ha a beállított idő lejár, megjelenik az “End” felirat és a vízfürdő készülék hallható hangjelzést is ad.
6. Nyomja meg a “folyamatos” gombot a hangjelzés kikapcsolásához és az “End” felirat törléséhez.

Ha időzítő üzemmódban áramszünet lép fel, a következő bekapcsoláskor a kijelzőn megjelenik a "P.OFF" felirat. Ennek törléséhez nyomja be és tartsa benyomva a "folyamatos" gombot, ezt követően a kijelzőn megjelenik az aktuális folyadék hőmérséklet és folytatódik az időzített üzemmód.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítást, karbantartást, javítást végezne a készüléken, mindig húzza ki az elektromos hálózathoz. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a készülék biztonsági eszközei épp állapotban vannak és rendszeresen működnek. Bármilyen hibát észlel, azonnal forduljon a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz. Csak hivatalos SAMMIC szervizpartner végezheti az elektromos vezeték kicserélését.

A készüléket rendszeres időközönként tisztítani kell:

- szerkezet: törölje át meleg szappanos vizes kendővel
- rozsdamentes tartály: rendszeresen vízkötelenítse, ehhez használjon 1 liter ecetet és töltsen tele vízzel a tartályt, majd melegítse 50°C-ra egy órán át, majd öblítse ki.

FONTOS!

Ha olyan készüléket használ, amelynek két tartálya van, akkor a pontos szabályozás érdekében javasoljuk, hogy mindkét tartályt használja. Ha erre nincs mód, akkor tegye inaktívvá a nem használt tartály fűtőbetétjét a következőképpen:

1. nyomja meg a "funkció" és a felfele nyilat egyszerre legalább 3 másodpercig
2. megjelenik a "Stdby" felirat. Mostantól az adott tartály fűtőbetétje inaktív.
3. Az újbóli bekapcsoláshoz hajtson végre még egyszer az 1. pontban szereplőket.