

MAXIMA PLANETÁRIS MIXEREK - MPM 7 SOROZAT

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

Annak érdekében, hogy megfelelően tudja a terméket használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat üzembe helyezés előtt és tartsa azt mindig a készülék közelében!

Minden Maxima termék CE minősítéssel rendelkezik. Termékeink megfelelnek az Európai Bizottság által meghatározott egészségre és biztonságra vonatkozó törvényi és a környezetvédelem előírásoknak. Ezen kívül minden terméket alaposan tesztelték szállítás előtt a termék minőségének és biztonságának biztosítása érdekében.

A Maxima MPM 7 planetáris mixerek kiválóan alkalmasak élelmiszerek keverésére, különböző tészták dagasztására vagy töltelékek, krémek elkészítésére. A termékek biztonságosak, megbízhatóak és könnyen használhatóak.

A készülékek különböző sebességfokozatai és kiegészítői segítségével minden igénynek tökéletesen megfelelnek. A dagasztógépek minden, étellel érintkező része rozsdamentes acélból és élelmiszeripari feldolgozásra alkalmas műanyagból készült.

Tulajdonságok

- **Tanúsítványok:** minden Maxima termék rendelkezik CE tanúsítvánnyal.
- **Motorok:** minden Maxima berendezés speciálisan sűrű anyagok feldolgozásához fejlesztett motorral rendelkezik.
- **Erőátvitel:** a Maxima gépek fogaskerekei és tengelyei minőségi acélból precíziós eljárással készültek. A fogaskerekek a hosszú élettartam és halk működés érdekében jó minőségű kenőanyaggal vannak bevonva. **FONTOS!** Rendszeresen ellenőrizze a zsírozást és szükség esetén gondoskodjon a kenőanyag pótlásáról!
- **Vezérlés:** minden Maxima planetáris mixer külön indító és leállító gombbal rendelkezik, így vészhelyzet esetén könnyen meg lehet szakítani a gép működését. A sebességet a sebességet vezérlő tekerőgombbal lehet szabályozni. **FONTOS!** A motor és a sebességváltó élettartamának megőrzése érdekében sebességváltás előtt ki kell kapcsolni a berendezést.

Biztonsági előírások

- A terméket csak célszerűen szabad használni! A gyártó és a forgalmazó nem felelős bármilyen, helytelen vagy felelőtlen használatból eredő kárért vagy sérülésért.
- A terméket felügyelet nélkül nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek!
- Ez a készülék kizárólag beltéri használatra készült.
- A termék elektromos csatlakozását tartsa távol víztől vagy bármilyen egyéb folyadéktól! Abban az esetben ha a termék vízbe esne, haladéktalanul húzza ki az elektromos csatlakozásból (konnektorból) és hozzáértő szakemberrel ellenőriztesse! **Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, az életveszélyes helyzetet eredményezhet!**
- Soha ne próbálja meg felnyitni a gép burkolatát!
- A készüléket ne fordítsa az oldalára vagy a tetejére!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat alá vagy a berendezés nyílásaiba!
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel!
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a gép kábeleit! Ha bármelyik sérült, forduljon hozzáértő szakemberhez a javításért!
- Ne használja a gépet ha leejtette vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült! Kérje hozzáértő szakember vagy szerviz segítségét a kár megszüntetése érdekében!
- Ne próbálja meg a készüléket megjavítani, kivéve, hogy ha a MAXIMA technikus másként nem utasítja! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!** A készülék illetéktelen szervizelése a garancia megszűnését vonja maga után.

- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól! Amikor eltávolítja az elektromos csatlakozásból, mindig ügyeljen rá, hogy a csatlakozót fogva húzza ki az aljzathoz és ne a kábelt!
- Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni kábelt vagy megbotlani benne!
- Működés közben folyamatosan figyeljen a gépre!
- Soha ne nyúljon kézzel a működő berendezésbe!
- Soha ne engedje, hogy gyerek működtesse az ipari gépeket!
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzathoz!
- **FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót a falból!
- Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
- A terméket csak célszerűen szabad használni: élelmiszerek keverésére.
- Semmi olyan tárgyat ne csatlakoztasson a berendezéshez, ami annak nem tartozéka!
- Ne terhelje túl a gépet!
- Használat után áramtalanítsa a készüléket!
- Az elektromos csatlakozást a használat helyén érvényben lévő előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell kialakítani!

Első használat

- Csomagolja ki és ellenőrizze a keverőgépet! Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval és a termék forgalmazójával, valamint őrizze meg az eredeti csomagolás minden elemét!
- Olvassa teljesen végig ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné a berendezést!
- A gépet sima, vízszintes felületre kell állítani, ahol elegendő hely van a könnyű megközelítéséhez, karbantartásához és szellőzéséhez.
- Ha berendezés tartalmaz gyárilag beszerelt biztosítékot, akkor hagyományos elektromos konnektorhoz csatlakoztatható. Ellenőrizze, hogy a berendezés feszültsége és a fali csatlakozó kompatibilisek! Ha a termék nem rendelkezik gyári biztosítékkal, akkor hozzáértő szakember segítségét kell kérni, hogy építse ki megfelelően az elektromos ellátást.
- Első használat előtt javasoljuk a termék külsejét egy nedves kendővel áttörölni, valamint a keverőüstöt és a csatlakoztatható kiegészítőket élelmiszeripari előírásoknak megfelelően elmosogatni.
- Olyan helyre és olyan pozícióba helyezze a berendezést, hogy az elektromos csatlakozás mindig könnyen elérhető legyen!

Működtetés

- Csatlakoztassa a terméket az elektromos aljzatba!
- A készülék oldalán található kar segítségével lazítsa meg és billentse felfelé a motorfejet.
- Helyezze a hozzávalókat a keverőedénybe, vagy elforgatva a keverőedényt, távolítsa azt el a készülékről. Utána a keverőedényt vissza kell illeszteni a helyére.
- Az átlátszó biztonsági burkolat igény szerint eltávolítható. Használata azonban mindig ajánlott.
- Szerelje fel a kívánt tartozékot: habverőt, téstadagasztó kampót vagy keverőszárat.
- Ha a tál és a tartozék a helyükön vannak, engedje le a motorfejet, és rögzítse azt a kar meghúzásával.
- Mielőtt bekapcsolná a gépet, állítsa be a kívánt sebességet a szabályzó gombbal vagy karral!
- A keverést mindig alacsony sebességgel kezdje, és szükség szerint fokozatosan növelje a sebességet. A sebességet lehet üzemelés közben is problémamentesen állítani.
- **FONTOS!** Soha ne töltse túl a gépet! Kérdés esetén forduljon tanácsért a termék forgalmazójához! Kemény tészta készítése esetén vegye figyelembe a keverék nedvességtartalmát a megfelelő sebességfokozat kiválasztásához! Kemény tészta esetén csak a legkisebb sebességen használja a berendezést!
- Ha azt észleli, hogy a készülék nehezen kever a beállított sebességgel, csökkentse a sebességet vagy csökkentse a feldolgozandó termék mennyiségét.
- **FONTOS!** A motor és a sebességváltó élettartamának megőrzése érdekében sebességváltás előtt ki kell kapcsolni a berendezést.
- Alacsony terhelés esetén maximum 30 percet működhet a gép folyamatosan, és 15-20 perc szünetet kell tartani két keverési szakasz között., hogy a berendezés le tudjon hűlni.

- Nagyobb terhelés esetén maximum 20 percet működhet a gép folyamatosan, és 20-30 perc szünetet kell tartani két keverési szakasz között., hogy a berendezés le tudjon húlni.
- A motor károsodásának elkerülése érdekében a készülék túlterhelés elleni védelemmel van felszerelve. Kioldáskor a készülék automatikusan kikapcsol, és 60 percig hagyni kell hűlni, mielőtt újra bekapcsolná.
A gépet újraindíthatja a hátulján található reset gomb megnyomásával a lehűlését követően.
- A motor túlterheléséből eredő károkra nem vonatkozik a garancia.
- Ha végzett, csökkentse a keverési sebességet a legalacsonyabb fokozatra, és kapcsolja ki a készüléket.
- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a készüléket.
- Ha nem kívánja hosszabb ideig működtetni a készüléket, távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!

Biztonsági funkciók

A felhasználók védelmében valamint a gép sérülésének és meghibásodásának megelőzése érdekében, a készüléket az alábbi biztonsági funkciókkal látták el:

- **Átlátszó biztonsági burkolat – Soha ne próbáljon meg működés közben benyúlni a keverőtálba!**
- **A keverőtál rögzítése** – a keverőüstöt pontosan kell rögzíteni, hogy a készülék elindítható legyen. **Soha ne próbálja meg működés közben eltávolítani a keverőüstöt!**
- **Túlmelegedés elleni védelem** – a berendezés motorja túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, ami azonnal leállítja a gép működését, ha a motor hőfoka eléri a gyártó által meghatározott maximumot. Ha ez bekövetkezik, legalább 60 percig kikapcsolt állapotban kell hagyni a gépet, hogy a motor le tudjon húlni. Ezután lehet folytatni a munkát a keverőgéppel.

Tisztítás és karbantartás

- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a készüléket, annak részeit és tartozékait.
- Tisztítás előtt mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- **FIGYELEM!** Soha ne merítse vagy állítsa a berendezést vízbe vagy más folyadékba!
- A készülék külsejét nedves kendővel törölje át (szükség esetén enyhén mosogatószeres kendővel).
- Soha ne használjon erős súrolószert vagy erős dörzsfelületű szivacsot! Ne használjon éles vagy hegyes tárgyat! Ne használjon benzint vagy más oldószert! Nedves vagy szükség esetén enyhén mosogatószeres kendőt használjon! Ne használjon dörzsölő, csiszoló anyagot!
- Soha ne hagyja, hogy a tápkábel vagy a csatlakozódugó nedves legyen.
- A keverőtál mosogatógépben mosható.
- A berendezés belső alkatrészeit megfelelő kenőanyaggal látták el a gyárban. Ezeket érdemes rendszeresen ellenőrizni, szükség esetén pótolni a kenőanyagot.
- **FIGYELEM!** Soha ne engedjen vizet közvetlenül a gépre!
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt, hogy nem sérültek-e. Ne használja tovább a készüléket, ha sérült. A készüléket képesített villanyszerelővel javíttassa meg.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK(OK)	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A készülék nem működik	A készülék ki van kapcsolva	Kapcsolja be a készüléket
	Az áramellátás megszakadt	Ellenőrizze az áramellátást, csatlakoztassa a tápfeszültséget
	A feszültség nem megfelelő	Használjon megfelelő áramforrást
	Túlterhelés elleni védelem aktiválva	Nyomja meg a gép hátoldalán lévő fekete gombot
Szokatlan zaj	A fogaskerekek sérültek vagy nincs megfelelő kenés	Cserélje ki a sérült alkatrészt és/vagy kenje meg a fogaskerekeket
	Túl nagy terhelés	Csökkentse a terhelést
	Tartozék vagy tál nincs rögzítve megfelelően	Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek rögzítve vannak a helyükön
A készülék leállt	Túlterhelés elleni védelem aktiválva	Várjon 15 percet, és állítsa vissza a túlterhelés védőkapcsolót
A készülék nem kever megfelelően	Rossz sebesség beállítás	Váltson sebességfokozatot
	Túl nagy terhelés	Csökkentse a terhelést

Tárolás

Tekerje fel a tápkábelt és tárolja biztonságosan. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket alaposan megtisztította. Tárolja hűvös, száraz helyen.

Garancia

A termékre vonatkozó feltételeket a vásárláskor kapott jótállási jegy tartalmazza.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt. Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír. Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újrahasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a környezetet.