

# HORECATECH MELEGENTARTÓ

## 1 és 2 szintes (RS552, RS553)

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, tartsa biztonságos helyen, hogy később is megtekinthesse.**

#### **FIGYELEM!**

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai képességű személyek használhatják, illetőleg szintén használhatják csökkent érzékszervi vagy mentális képességű személyek felügyelet mellett, amennyiben megismerték a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és az ezzel járó veszélyeket.

Gyermek a készülékkel nem játszhat, a gép tisztítását és karbantartását nem végezheti.

Tartsa távol a készüléket és annak kábelét a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy szakképzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

A készülékek nem használhatók külső időzítő kapcsolóval vagy külön távirányítóval.

A készülék ajtaja és külső felülete forró lehet mialatt a gép üzemel.

A kenyér megéghet, ezért ne használja a gépet éghető anyagok, például függönyök közelében vagy alatt.

**Figyelmeztetés: Az ebben a használati útmutatóban leírt instrukciókat szigorúan be kell tartani!. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő működésből eredő balesetekért.**

**Használat előtt** távolítsa el a készülék fém és plexi felületein lévő védőfóliákat. A fólia eltávolítása után minimális ragasztónyomok maradhatnak, azt semleges mosogatószeres melegvízbe mártott puha törülköendővel el tudja távolítani.

**NE használjon** dörzsölőeszközt, kefét, vagy súrolópor szerű tisztítószeret: a fém vagy plexi felületek karcolódhatnak!

A gépet biztonságos, földelt alatról szabad használni!

TILOS a készüléket vízszugárral tisztítani!

#### **FUNKCIÓK**

A melegentartó eszköz csak arra szabad használni amire gyártották: élelmiszerek melegentartására. A készülék képes bekapcsolt állapotban párát is biztosítani az élelmiszer kiszáradásának megelőzése érdekében. Ennek érdekében bekapcsolást megelőzően szükséges a víztálcát megfelelő mennyiségű ivóvízzel feltölteni.

#### **TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT**

A gép használata előtt győződjön meg arról, hogy a gép biztonságosan földelve van.

A munkaponton elérhető feszültség meg kell feleljen a készülék adattábláján szereplő áramigénynek.

A bekapcsolás előtt töltsse fel mindig vízzel a gép alsó részében található víztálcát.

Bekapcsolást követően a tápellátás jelzőfénye világít. Majd állítsa a hőfokszabályzót az étel melegen tartásához szükséges hőmérsékletnek megfelelő állásba.

**Használat után tisztítsa meg a gépet. A biztonság kedvéért először kapcsolja ki az áramellátást!**

**Ha bármilyen rendellenességet észlel, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon szakemberhez!**