

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GAMMO hurka-kolbász töltők

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Olvassa el alaposan a használati útmutatóban található információkat.

Tartsa a használati útmutatót elérhető helyen, szükség esetére.

A készülék kizárólag darált húsból készült masszák bélbe töltésére használható.

Minden élelmiszerrel érintkező alkatrész rozsdamentes vagy élelmiszeripari felhasználásra alkalmas anyagból készült.

A gyártó nem felelős az olyan károkért, amelyek:

- a használati útmutatóban leírt utasítások figyelmen kívül hagyásából,
- vagy a készüléket más célra, más anyaggal használták,
- helytelenül tisztították, nem megfelelő tisztítóanyagokat használtak,
- nem a gyártó vagy forgalmazó által biztosított alkatrészekkel javítottak,
- nem engedélyezett átalakításból keletkeztek.

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy külön bejelentés nélkül olyan változtatásokat végezzen a készülék egyes elemein, amelyek a készülék műszaki paramétereit alapvetően nem befolyásolják.

HASZNÁLAT ELŐTT

FIGYELEM! A készülék csak arra a célra használható, amire azt tervezték.

A gyártó nem felelős a helytelen használat, helytelen üzemeltetésből adódó károkért.

1. Ne helyezzen tárgyakat a hengerbe.
2. Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy egyéb módon megrongálódott. Ez esetben vizsgálta meg a forgalmazóval.
3. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ne engedjen gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelébe.
4. Kerülje el a töltő túlterhelését.
5. Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelyek nem tartoznak a gyári felszereltséghez.

Első használat előtt:

1. Távolítsa el a csomagoló anyagokat, esetleges védőfóliát.
2. Helyezze a készüléket stabil munkafelületre.
FIGYELEM! a készüléket NE a fogaslécnél fogva, csak a talpánál fogva emelje.
3. Ellenőrizze, hogy a töltő nincs hőforrás közelébe helyezve (mint például fűtőtest, kályha, tűzhely) és legalább 20 cm távolságra van elhelyezve a legközelebbi tárgytól vagy faltól.
4. Tisztítsa meg a tartozékokat semleges mosogatószeres langyos vízzel és puha törülőkendővel.
FIGYELEM! Ne használjon maró hatású tisztítószereket vagy súrolóeszközt, melyek karcot okoznak.
Ne használjon benzint tartalmazó szereket vagy oldószereket tisztítás közben.
5. Csavarja le a dugattyút a fogaslécről, csavarja le róla óvatosan a légtelenítő szelepet, távolítsa el óvatosan a dugattyún lévő szilikon tömítést.
FIGYELEM!
Ügyeljen és őrizze meg a légtelenítő szelep minden elemét: csavar, alátét, rugó, légtelenítő szelep.
Megtisztítás után: helyezze a rugót a légtelenítő szelepre, helyezze be a dugattyúba, ellentétes irányból pedig helyezze rá az alátétet majd a csavart. Akár szabad kézzel húzza helyre a csavart.
NEM kell ütközésig megszorítani! Akkor helyes az összeszerelés, ha a szelep a

dugattyú sima felületén legalább **1 mm**-t "kiáll".

FIGYELEM!

A szilikon tömítést **NE** éles késsel, hanem szabad kézzel, vagy akár egy kávéskanál életlen nyelével óvatosan alányúlva próbálja eltávolítani.

Az alapos eltisztítás után törölje azt át, majd a "V" profillal a dugattyú sima felülete felé nyitott pozícióban helyezze azt vissza a dugattyúra.

(A dugattyú egy sima felülettel és egy "merevítésekkel" ellátott oldallal rendelkezik.

A "sima felület" az, amely irány a töltőhengerbe halad, a szilikon tömítés V profilja tehát az irányba lesz nyitott.)

6. Rögzítse a hajtókart (a dobozban található, esetenként a tartozékok között) a meghajtó tengelyre és bizonyosodjon meg róla, hogy nem távolítható az el könnyedén.

HASZNÁLAT

1. Tekerje visszafelé a hajtókart, ameddig a dugattyú kikerül a töltő hengerből.
2. Billentse ki a hengert és emelje ki a keretből.
3. Tisztítsa meg az összes, élelmiszerrel érintkező részt.
4. Ellenőrizze, hogy a dugattyún a szilikon tömítés és a légtelenítő szelep helyesen a helyére kerültek-e.
5. Töltse meg a hengert a már leदारált, befűszerezett, bekevert húsmasszával.
6. Helyezze vissza a töltőhengert a keretbe.
7. Helyezze fel a töltőhengerre a kívánt átmérőjű töltőcsövet és rögzítse a csavarral.
8. Húzza fel a megtölteni kívánt belet a töltőcsőre.
9. A hajtókart tekerje előre felé és a dugattyú kinyomja a betöltött masszát és megtölti a felhúzott belet.

FONTOS: Mindig ellenőrizze, hogy a tömítéssel ellátott dugattyú könnyen mozog a töltőhengerben, különösképpen az első töltés előtt.

Ha a szilikon tömítés száraz, zsírral vagy élelmiszeripari kenőanyaggal kenje azt meg a könnyebb csúszás érdekében.

MEGJEGYZÉS: A készüléken két sebességfokozat van, a fenti fogaskereket magasabb sebességhez és visszahúzáshoz ajánljuk, az alsó fogaskereket pedig a finomabb, fokozatos adagoláshoz.

MEGJEGYZÉS: a dugattyú tömítése merevvé válhat, ha a külső hőmérséklet 15 Celsius fok alá süllyed, ha ezt tapasztalja, akkor vegye ki a tömítést és tartsa egy darabig forró vízben.

MEGJEGYZÉS: ha a dugattyú töltés közben megakad, és a húsmassza nem jön ki a töltőcsőből, húzza ki a dugattyút, távolítsa el a hengert és vegye ki a húst, amely a fennakadást okozta.

Ellenőrizze, hogy a húsmassza nem-e túl száraz és a finomsága megfelel-e a használt töltőcsőnek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Használat után tisztítsa meg az alkatrészeket és a töltőt egy semleges mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhával és azonnal töröljön szárazra minden elemet.

FIGYELEM! Ne használjon maró hatású tisztítószereket vagy súrolóeszközt, melyek karcosítást okoznak. Ne használjon benzint tartalmazó szereket vagy oldószereket tisztítás közben.

A megtisztított és szárazra törölt készüléket tárolja hűvös és száraz helyen.