

GAMMO PLANETÁRIS MIXEREK

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

Annak érdekében, hogy a megfelelően tudja a terméket használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat üzembe helyezés előtt!

A Gammo planetáris mixerek teljes választéka kiválóan alkalmas élelmiszerek keverésére, különböző tészták dagasztására vagy töltelékek, krémek elkészítésére. A termékek biztonságosak, megbízhatóak és könnyen használhatóak.

A készülékek különböző sebességfokozatai és kiegészítői segítségével minden igénynek tökéletesen megfelelnek. A dagasztógépek minden, étellel érintkező része rozsdamentes acélból és élelmiszeripari feldolgozásra alkalmas műanyagból készült.

Tulajdonságok

- **Tanúsítványok:** minden Gammo termék rendelkezik CE tanúsítvánnyal.
- **Motorok:** minden Gammo berendezés speciálisan sűrű anyagok feldolgozásához fejlesztett motorral rendelkezik.
- **Erőátvitel:** a Gammo gépek fogaskerekei és tengelyei minőségi acélból precíziós eljárással készültek. A fogaskerekek a hosszú élettartam és halk működés érdekében jó minőségű kenőanyaggal vannak bevonva. **FONTOS!** Rendszeresen ellenőrizze a zsírozást és szükség esetén gondoskodjon a kenőanyag pótlásáról!
- **Vezérlés:** minden Gammo planetáris mixer külön indító és leállító gombbal rendelkezik, így vész helyzet esetén könnyen meg lehet szakítani a gép működését. A sebességet a sebességet vezérlő tekerőgombbal lehet szabályozni. **FONTOS!** A motor és a sebességváltó élettartamának megőrzése érdekében sebességváltás előtt ki kell kapcsolni a berendezést.

Biztonsági előírások

- A terméket csak célszerűen szabad használni! A gyártó és a forgalmazó nem felelős bármilyen, helytelen vagy felelőtlen használatból eredő kárért vagy sérülésért.
- A termék elektromos csatlakozását tartsa távol víztől vagy bármilyen egyéb folyadéktól! Abban az esetben ha a termék vízbe esne, haladéktalanul húzza ki az elektromos csatlakozásból (konnektorból) és hozzáértő szakemberrel ellenőriztesse! **Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, az életveszélyes helyzetet eredményezhet!**
- Soha ne próbálja meg felnyitni a gép burkolatát!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat alá vagy a berendezés nyílásaiba!
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel!
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a gép kábeleit! Ha bármelyik sérült, forduljon hozzáértő szakemberhez a javításért!
- Ne használja a gépet ha leejtette vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült! Kérje hozzáértő szakember vagy szerviz segítségét a kár megszüntetése érdekében!
- Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!**
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól! Amikor eltávolítja az elektromos csatlakozásból, mindig ügyeljen rá, hogy a csatlakozót fogva húzza ki az aljzatból és ne a kábelt!
- Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni kábelt vagy megbotlani benne!
- Működés közben folyamatosan figyeljen a gépre!
- Soha ne nyúljon kézzel a működő berendezésbe!
- Soha ne engedje, hogy gyerek működtesse az ipari gépeket!
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- **FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót a falból!

- Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
- A terméket csak célszerűen szabad használni: élelmiszerek keverésére.
- Semmi olyan tárgyat ne csatlakoztasson a berendezéshez, ami annak nem tartozéka!
- Ne terhelje túl a gépet!
- Használat után áramtalanítsa a készüléket!
- Az elektromos csatlakozást a használat helyén érvényben lévő előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell kialakítani!

Első használat

- Csomagolja ki és ellenőrizze a keverőgépet! Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval és a termék forgalmazójával, valamint őrizze meg az eredeti csomagolás minden elemét!
- Olvassa teljesen végig ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné a berendezést!
- A gépet sima, vízszintes felületre kell állítani, ahol elegendő hely van a könnyű megközelítéséhez, karbantartásához és szellőzéséhez.
- Ha berendezés tartalmaz gyárilag beszerelt biztosítékot, akkor hagyományos elektromos konnektorhoz csatlakoztatható. Ellenőrizze, hogy a berendezés feszültsége és a fali csatlakozó kompatibilisek! Ha a termék nem rendelkezik gyári biztosítókkal, akkor hozzáértő szakember segítségét kell kérni, hogy építse ki megfelelően az elektromos ellátást.
- Első használat előtt javasoljuk a termék külsejét egy nedves kendővel áttörölni, valamint a keverőüstöt és a csatlakoztatható kiegészítőket élelmiszeripari előírásoknak megfelelően elmosogatni.
- Olyan helyre és olyan pozícióba helyezze a berendezést, hogy az elektromos csatlakozás mindig könnyen elérhető legyen!

Működtetés

- Csatlakoztassa a terméket az elektromos aljzatba!
- Mielőtt bekapcsolná a gépet, állítsa be a kívánt sebességet a szabályzó gombbal vagy karral!
- **FONTOS!** Soha ne töltse túl a gépet! Kérdés esetén forduljon tanácsért a termék forgalmazójához! Kemény tészta készítése esetén vegye figyelembe a keverék nedvességtartalmát a megfelelő sebességfokozat kiválasztásához! Kemény tészta esetén csak a legkisebb sebességen használja a berendezést!
- A sebesség kiválasztása után a Start gombbal indítsa el a készüléket! Működés alatt a védőrácsot le kell csukni. Ha a védőrács nyitva van vagy nem megfelelően van lezárva, a berendezés nem fog elindulni.
- A sebesség változtatásához le kell állítania a gépet. Várja meg, amíg a keverőfej teljesen megáll, ezután változtatasson a sebességen, csak ezután indítsa újra a készüléket!
- **FONTOS!** A motor és a sebességváltó élettartamának megőrzése érdekében sebességváltás előtt ki kell kapcsolni a berendezést.
- Alacsony terhelés esetén maximum 30 percet működhet a gép folyamatosan, és 15-20 perc szünetet kell tartani két keverési szakasz között., hogy a berendezés le tudjon húlni.
- Nagyobb terhelés esetén maximum 20 percet működhet a gép folyamatosan, és 20-30 perc szünetet kell tartani két keverési szakasz között., hogy a berendezés le tudjon húlni.
- Azért, hogy ne lehessen hosszabb ideig működtetni, távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzataból!

Biztonsági funkciók

A felhasználók védelmében valamint a gép sérülésének és meghibásodásának megelőzése érdekében, a készüléket az alábbi biztonsági funkciókkal látták el:

- **Biztonsági rács** – a berendezés csak a biztonsági rács teljesen zárt helyzete esetén indítható el. Ha a biztonsági rácsot a gép működése közben nyitják fel, a készülék azonnal leáll. Ebben az esetben csak akkor lehet újraindítani, ha teljesen le van zárva a biztonsági rács. **Soha ne próbáljon meg működésközben benyúlni a keverőüstbe!**
- **A keverőüst rögzítése** – a keverőüstöt pontosan kell rögzíteni, hogy a készülék elindítható legyen. Ha nem illeszkedik tökéletesen az üst, a keverőgép nem fog elindulni. **Soha ne próbálja meg működésközben eltávolítani a keverőüstöt!**

- **Túlmelegedés elleni védelem** – a berendezés motorja túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, ami azonnal leállítja a gép működését, ha a motor hőfoka eléri a gyártó által meghatározott maximumot. Ha ez bekövetkezik, legalább 60 percig kikapcsolt állapotban kell hagyni a gépet, hogy a motor le tudjon hűlni. Ezután lehet folytatni a munkát a keverőgéppel.
- **Túltöltés elleni védelem** – a készülék túltöltés elleni védelemmel van ellátva, ami lekapcsolja a gépet, ha a keverésre betöltött alapanyagok súlya túl nagyak bizonyul. Ebben az esetben csökkentse a keverendő anyag mennyiségét a munka folytatásához!

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- **FIGYELEM!** Soha ne merítse vagy állítsa a berendezést vízbe vagy más folyadékba!
- A készülék külsejét nedves kendővel törölje át (szükség esetén enyhén mosogatószeres kendővel).
- Soha ne használjon erős súrolószert vagy erős dörzsfelületű szivacsot! Ne használjon éles vagy hegyes tárgyat! Ne használjon benzint vagy más oldószert! Nedves vagy szükség esetén enyhén mosogatószeres kendőt használjon! Ne használjon dörzsölő, csiszoló anyagot!
- A keverőüst rögzítési pontját és a fogaskereket rendszeresen kenje át ipari zsiradékkal, hogy megelőzze a rozsdásodást és így biztosítsa a zavartalan működést!
- A berendezés belső alkatrészeit megfelelő kenőanyaggal látták el a gyárban. Ezeket érdemes rendszeresen ellenőrizni, szükség esetén pótolni a kenőanyagot.
- Szivárgás esetén cserlje a tömítőgyűrűt!
- **FIGYELEM!** Soha ne engedjen vizet közvetlenül a gépre!

Tárolás

- A berendezést száraz, hűvös helyen kell tárolni

Garancia

A termékre vonatkozó feltételeket a vásárláskor kapott jótállási jegy tartalmazza.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt. Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír. Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megővni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a környezetet.