

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gammo VC60 MS zöldségszeletelő gép

A készülék leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót. A GAMMO termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A Gammo zöldségszeletelő gép különböző zöldségfélék, gyümölcsök szeletelésére/reszelésére használható.

A külön beszerezhető tárcsákkal, kombinált használatban alkalmas zöldségek, gyümölcsök kockázására, hasábolására is.

A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. A szeletek vastagsága a zöldségek/gyümölcsök, a tárcsák megfelelő választása mellett a felhasználó céljainak megfelelően variálható.

A készülék minden alkotó eleme megfelel az élelmiszeripari előírásoknak.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti.
- A készülék csak arra használható, amire tervezték, azaz zöldségfélék szeletelésére/reszelésére.
A gyártó, forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért.
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyéb folyadékoktól.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne dobjon idegen tárgyat a feldolgozó térbe.
- Ne fektesse, ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket, még szállításkor sem. Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögbe.
- Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét.
Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült.
Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa távol nyílt tűztől.
Lecsatlakoztatáskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetéket.
- Használat közben figyeljen mindig a készülékre is.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- Tisztítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket és várja meg a penge forgásának teljes leállítását, utána húzza ki az elektromos vezetéket.
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a burkolatánál fogva.
- Kerülje a készülék túlterhelését, szeleteléskor ne nyomja túlzott erővel a szeletelendő zöldséget a szeletelő pengének.
- Ne használjon további külső eszközt az élelmiszerek szeletelésékor.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.

ELSŐ HASZNÁLAT: ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék.

Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- **FIGYELEM!** Egyes elemek élesek lehetnek és sérüléseket okozhatnak, ha nem kellő óvatossággal nyúl hozzájuk.
- Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hőszugárzó forrás (pl. fűtőtest vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól.

- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Tisztítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos vízzel átitatott puha ronggyal.
- Nyissa fel a készüléket, használva a jobb első részen található biztonsági gombot.
- **FIGYELEM!** Nyissa ki teljesen a készüléket, annak érdekében, hogy ne csúszhassanak el a vágópengék a behelyezés alatt!
- Helyezze be előbb a kivezető tárcsát majd a kívánt szeletelő tárcsát. Húzza azokat szorosan helyre!
- Hajtsa le a készülék zárófedelét, bizonyosodjon meg arról, hogy a biztonsági gomb szorosan rögzíti azt.
- Helyezze a műanyag tömőrudakat az átmérőknek megfelelő adagoló nyílásba.
- Kövesse a "HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK" menüpontban leírtakat.
- **FIGYELEM!** Ha a készülék túlmelegedett, kapcsolja ki és hagyja azt teljesen kihűlni az újraindítás előtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen lett összerakva.
- Ellenőrizze a feldolgozandó zöldségeket és bizonyosodjon meg arról, hogy azok nem fagyosak, a nagyobb méretű zöldségeket darabolja kisebbre úgy, hogy azok lazán beférjenek az adagoló nyílásba!
- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz.
- Használja a készülék oldalán található "ON/OFF" gombot.
- **FIGYELEM!** Ne helyezzen élelmiszert a gépbe, ha az ki van kapcsolva.
- Használja a tömő rudat a feldolgozandó élelmiszerek könnyed adagolásánál.
- **FIGYELEM!** Az erőteljes nyomkodással kárt tehet a készülékben!
- **FIGYELEM!** Ne próbálja meg kézzel benyomkodni a feldolgozandó zöldséget.
- Ha a zöldség eldugult a készülék belsejében, állítsa le a készüléket, várja meg, míg a motor forgása teljesen leállt, húzza ki az elektromos csatlakozót. Ezt követően eltávolíthatja a beszorult élelmiszert a készülék belsejéből!
- **FIGYELEM!** Ne használjon egyéb eszközöket a kiszedéskor, lásd kanál vagy spatula, károsíthatják a készülékét.
- Ha a készüléket nem használja tartós ideig, húzza ki az elektromos csatlakozót.
- Ha befejezte a szeletelést, tisztítsa meg alaposan a készüléket a "Tisztítás és karbantartás" fejezet utasításai szerint.

A TÁRCSÁK HELYES HASZNÁLATA

A készülék **5 db alaptartozék** tárcsával kerül forgalomba, ezek a készülék alap felszerelésének részei.

Alaptartozék tárcsák:

2 db szeletelő tárcsa: 2 és 4 mm-es egyenes pengékkel szerelve (keményebb zöldségek, gyümölcsök szeletelésére alkalmasak, 2 és 4 mm-es szeletvastagságban. Pl: krumpli, cukkini, sárgarépa, kgyóuborka, alma, stb.)

3 db reszelő tárcsa: 3, 4 és 7 mm-es perforációkkal (zöldségek, gyümölcsök, lágY sajtok /pl. trappista, gouda/ reszelésére, stb.)

Lehetőség van további, kiegészítő tárcsák beszerzésére is, ezeket a [GAMMO zöldségszeletelő kiegészítők](#) kategóriában lehet megtekinteni, megrendelni.

A készülék alkalmas zöldségek-gyümölcsök **kockázására** is.

Ehhez **2 tárcsa együttes használata** szükséges!

Pl. 10x10x10 mm-es kockákhoz:

- helyezze be az alaptartozék "kivezető" tárcsát (műanyag tárcsa)
- helyezze be a külön beszerzett [10 mm-es kockázó tárcsát](#), majd
- helyezze be a [10 mm-es szeletelő tárcsát](#)

A készülék alkalmas zöldségek-gyümölcsök **hasábolására** is.

Ehhez **2 tárcsa együttes használata** szükséges!

Pl. 10x10 mm-es hasábokhoz:

- helyezze be az alaptartozék "kivezető" tárcsát (műanyag tárcsa)
- helyezze be a külön beszerzett [10 mm-es hasáboló tárcsát](#), majd
- helyezze be a [10 mm-es szeletelő tárcsát](#)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- **FIGYELEM!** Tisztításkor ne használjon benzint, maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószeret, - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- **FIGYELEM!** Ne merítse soha a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Ha szükséges, a zárófedél könnyedén eltávolítható a biztosító stift kihúzásával, ezt követően könnyen elvégezhető a szükséges tisztítás.
- Tisztítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje szárazra a készüléket egy száraz törülközővel.
- A készülék kiegészítői meleg, semleges mosogatószeres vízben tisztíthatóak. Nem tehető mosogatógépbe; a gépi mosogatószeres maró hatásuknak köszönhetően kárt okozhatnak benne!
- Törölje át a kiegészítőket egy száraz ronggyal, majd kenje át vékony háztartási olajréteggel.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Alumínium borítás
- 1 sebesség: 270 RPM
- Biztonsági gomb
- Különböző szeletelési lehetőségek
- 5 db. tárcsa alapfelszereltség
- Kapacitás: 100-250 Kg/óra
- Súly: 25 Kg
- Külső méretek: 280x550x590 mm (szélesség, mélység, magasság-nyitott állapotban)
- Elektromos csatlakozás: 230 V/50Hz, 550W

TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett tisztítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

JÓTÁLLÁS

A készülék alapból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMMISÍTÉSE

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.