

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GAMMO kenyérpirítók - HET-4, HET-6 modellek

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót. Tartsa elérhető helyen szükség esetére. A gép bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a gép adattábláján található paraméterek megfelelnek-e a munkaterületen elérhető hálózati feszültségnek. A készüléket előzetes oktatásban részesített személyzetnek, felnőtteknek szabad használni.

A készülék csak arra használható, amire gyártották: kenyérszeletek pirítására. A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget, jótállást az eredeti céltól eltérő használatból eredő meghibásodásért, nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért.

A KÉSZÜLÉK ÁTVÉTELE

Kérjük, ellenőrizze szemrevételezéssel a termék külső csomagolását a futártól való átvételkor. Amennyiben bármilyen külső sérülést észlel, jelezze azt azonnal a futárnak és kérjen Kárjegyzőkönyvet, vagy írassa be a futárnál lévő POD-ba (elektronikus átvételi eszköz) a "Megjegyzés" menübe a külsőleg észlelt sérülést.

Utólagos észlelésre, kárigényre Kárjegyzőköny nélkül nincs lehetőség!

A KÉSZÜLÉK FŐBB ELEMEI

1. Szelet nyílás
2. Szakaszcserélő
3. Be/Ki és Időzítő
4. Mechanikus Be/Kiemelő
5. Morzsagyűjtő tálca

HASZNÁLAT ELŐTT

A gépet a készülék adattábláján lévő modellszám segítségével tudja beazonosítani. Távolítsa el a védő fóliát.

Tartsa be a következő alapvető szabályokat:

- A munkaponton elérhető hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a gép adattábláján feltüntetett értékkel.
- A készülék csak szabályosan földelt hálózati csatlakozóhoz csatlakoztatható.
- Legyen a készülék mindig vízszintes pozícióban, tartsa legalább 10 cm távolságra a faltól vagy más készülékektől.
- Csatlakoztassa a készüléket annak teljesítményének megfelelően tervezett elektromos hálózathoz (lásd az adattáblát a készülék hátoldalán).

Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati csatlakozó vagy kapcsoló könnyen hozzáférhető.

HASZNÁLAT

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
2. Tervezze meg: egyszerre 4 vagy 6 szeletet szeretne pirítani. Válassza a Szakaszcserélőn az I állást (2.), ha a jobbról balra lévő összesen 4 nyílásba (1.), vagy a II állást (2.), ha mind a 6 nyílásba szeretne kenyérszeletet helyezni.



3. Állítsa be a pirítási időt az Időzítő (3.) forgókapcsoló segítségével: 1-5 perc. Elforgatáskor a készülék bekapcsol, a fűtés elindul a Szakaszválasztó (2.) szerinti szakaszon, a beépített Jelzőfény a fűtést jelzi.
4. Engedje le a kenyérszeleteket a Mechanikus Beemelővel (4.)
5. A készülék a beállított időtartam után kikapcsol, ezt hangjelzés is jelzi.
6. Vegye ki a szeleteket a Mechanikus Kiemelő (4.) lenyomásával. Szükség esetén a pirítás megismételhető a 3. és 4. pontban leírtak szerint.
7. Pár naponta, de legalább hetente távolítsa el a Morzsagyűjtő tálcába (5.) összegyűlt maradékokat.

TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS

FONTOS: ha az elektromos kábel a hálózati csatlakozóban marad a készülék feszültség alatt áll. EZÉRT: tisztítás, karbantartás előtt húzza ki mindig a készülék dugvilláját a fali csatlakozóból!

1. Távolítsa el rendszeresen a morzsákat a készülék belsejéből, morzsagyűjtő tálcájából (5.)
2. A készülék külső felületét semleges mosogatószeres vízbe mártott nedves ruhával tudja tisztítani.

NE HASZNÁLJON FOLYÓ VIZET VAGY MARÓ ANYAGOKAT A TISZTÍTÁSHOZ.

FONTOS: Bármilyen tisztítási folyamat megkezdése előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról és várjon amíg az lehűl.



WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt.

A készüléket annak élettartama végeztével szelektív gyűjtőpontra, vagy elektronikai kisbolt gyűjtőpontjára, valamint a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni és újrahasznosítás céljából leadni.