

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GAMMO HHD-11 virsli sütő-melegítő

Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat. Fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában. Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából.

A készülék kizárólag virsli-azonos vékonyságú kolbász grillezésére, melegentartására lett tervezve. Bármely más használat helytelen és veszélyes. A helytelen használatból eredő meghibásodásért, balesetért a gyártó és a forgalmazó nem vonható felelősségre.

A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e sérülést. Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Gammo Europe Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével.

A csomagolás ellenőrzése átvételkor:

Ha a csomagoláson durva kezelés nyoma látszik, sérült vagy szakadt, jelezze ezt azonnal a szállítónál és kérjen részletes jegyzőkönyvet amelybe rögzítik a sérülés jellegét.

Kárjegyzőkönyv nélkül utólag semmilyen kárrendezés nem lehetséges!

Ne fordítsa fel a dobozt! Ha a dobozt szállítják, ellenőrizze, hogy a négy sarkánál fogva emelik-e fel (a földdel párhuzamosan).

Ha a csomagoláson nincs szemmel látható sérülés érkezéskor, nyissa ki és ellenőrizze, hogy minden összetevő benne van-e.

A csomagoló anyagok veszélyt jelenthetnek, tilos azokat a gyermekek közelében hagyni.

Biztonsági előírások:

- Tartsa tisztán a munkaterületet
- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől
- A készülékkel való bármilyen munkát (pl. tisztítás) előtt győződjön meg róla, hogy az ki van kapcsolva és az elektromos csatlakozó el lett távolítva a dugaljából.
- Ne merítse vízbe a készüléket, ne tisztítsa azt vízszaggal.
- Bármilyen elektromos alkatrész javítását, cseréjét csak szakember végezheti el.

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

Távolítsa el a csomagolóanyagokat és a rozsdamentes felületeken lévő védőfóliákat.

Helyezze a készüléket egy száraz, tiszta, masszív, vízszintben lévő munkapultra.

A munkavégzés megfelelő szellőzéssel ellátott helyiségben ajánlott.

A beltéri hőmérséklet és a relatív páratartalom nem lehet túl magas.

Szükség esetén szellőztetőberendezést-elszívót kell a készülék fölé szerelni.

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján található értékekkel.

Az elektromos hálózatnak az érvényben lévő szabályoknak megfelelően földelve kell lennie és biztosítókkal kell rendelkeznie.

ELSŐ HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra majd kapcsolja be.

Állítsa be a hőmérsékletet mindkét hőfokszabályzónál kb. 50 C fokra.

Hagyja a készüléket bekapcsolt állapotban kb. 3-4 percig. Majd állítsa a hőfokot kb. 90 C fokra.

A görgőkről esetleges füst szállhat fel. Ez természetes jelenség: a gyártás során esetlegesen

használt különböző kenőanyagok ilyenkor maguktól leégnek.

3-4 perc járatás után emelje a hőfokot 150, majd 200 C fokra.

Az összesen 10-15 perc "bejáratást" követően kapcsolja le a készüléket, áramtalanítsa, hagyja a görgőket kihűlni. Szellőztesse át alaposan a munkaterületet.

Teljesen kihűlt állapotban törölje át egy puha, száraz kendővel a görgőket, mossa el és törölje szárazra a zsírgyűjtő tálcát.

A készülék használatra kész!

HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra majd kapcsolja be.

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a megfelelő hőfokszabályzókkal.

A hőmérséklet nem haladhatja meg a 200 C fokot. Az első felfűtés pár percet vehet igénybe.

A 11 görgős modell **2 sütőzónával** rendelkezik, azaz 6 és 5 görgőre két külön hőmérsékletet állíthat be. Ez azt jelenti, két különféle virsli tud akár grillezni, vagy az első 6-on grillezhet, a másik 5-ön melegen tarthat.

Virsli, vagy a virsli vastagsággal azonos kolbászkák a töltettől függően eltérő hőmérsékletet és grillezési időt igényelnek.

Végezzen pár tesztgrillezést és alakítsa a saját receptjét annak megfelelően!

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A munkanap végeztével kapcsolja ki a készüléket, hagyja a görgőket visszahűlni.

Tisztítsa meg a görgőket egy puha, száraz ronggyal, majd a kivehető zsírgyűjtő tálcát alaposan mossa el és törölje szárazra.

Ne merítse vízbe, ne tisztítsa a készüléket vízszugárral.

Áramtalanítsa éjszakára a készüléket!

A készüléket üres állapotban járatni tilos, mert az túlmelegedéshez vezethet!

FONTOS: Ne használjon súroló, vagy savas és maró anyagokat, eszközöket a rozsdamentes felületek tisztításakor. Az esetleges karcolások véglegesek maradnak.

Ha indokolt, a görgőkön maradt makacs szennyeződések semleges mosogatószeres meleg vízbe mártott puha törölkendővel tudja eltávolítani.

FONTOS: ez esetben **MINDIG** legyen a készülék kikapcsolva és teljesen áramtalanítva!

Ne tegye a készüléket vízbe, vagy ne tisztítsa azt vízszugár alatt: kárt tehet az elektromos alkatrészekben.

A rozsdamentes felületeket törölje át mosogatószeres vízbe itatott puha ronggyal, majd törölje szárazra.

Ha a készülék hosszú ideig nem lesz használva, tisztítsa meg alaposan a görgőket, zsírgyűjtő tálcát, a rozsdamentes gépborítást, áramtalanítsa a készüléket és tárolja azt száraz, fagymentes, direkt napfénytől védett helyen.

A készülék az alapvető tisztításon kívül különleges karbantartást nem igényel.

Nem rendeltetésszerű működés esetén, vagy a tápkábel sérülése esetén egyeztessen forgalmazójával, vagy a GAMMO Europe Kft [ügyfélszolgálatával](#)!