


HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

BQ0-Q1-BQ2-BQ15 Bankett Kocsi (fűthető)

1 • ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



A gép beszerelését, üzembe helyezését és karbantartását csak a Gammo Europe Kft. által meghatalmazott szerviz képviselője vagy megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat; fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában. Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából!

A készüléket kizárólag csak arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, azaz étel melegentartásra és szállításra.

A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e bármilyen sérülést. Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Perama Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével.

A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek, és ezért nem szabad őket olyan helyen hagyni, ahol gyermekek játszhatnak velük.

A csomagolóanyagok eltávolítását a helyi szabályozással összhangban kell végezni. Ez általában azt jelenti, hogy a különböző anyagokat típusuk szerint válogatják és települési hulladékként gyűjtik őket.

Mielőtt a készüléket elhelyezné és csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a közszolgáltatások (elektromos feszültség és vízellátás) megfelelnek -e az adattáblán jelzeteknek. Az adattábla a készülék oldalán található.

A bemeneti nyílások helyei egyértelműen jelöltek. További részletekért ld. a beszerelési rajzot.

Meghibásodás vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a berendezést!

Üzembe helyezés és/ vagy karbantartási munka végzése során ajánlatos kesztyűt viselni, kezeinek védelme érdekében.

A gép átvétele

A gép kicsomagolása

A gépet a gyártó precízen csomagolta és küldte a gyárból. A csomagolás tartalmazza a következőket:

- a) erős kartondoboz
- b) ez a használati útmutató;
- c) a berendezés;
- d) EC megfelelési nyilatkozat.

A csomagolás ellenőrzése átvételkor

Ha a csomagoláson nincs szemmel látható sérülés érkezéskor, nyissa ki és ellenőrizze, hogy minden összetevő benne van. Ha a csomagoláson látszik a durva kezelés nyoma, sérült vagy szakadt, a szállítót azonnal értesítse; mi több részletes jegyzőkönyvet kell felvenni a sérülés jellegéről a leszállítást követő három napon belül. Ne fordítsa meg a dobozt! Ha a dobozt szállítják, ellenőrizze, hogy a négy sarkánál fogva emelik fel (a földdel párhuzamosan).

Csomagoló anyag megsemmisítése

A csomagolás összetevői (kartondoboz, esetleg raklam, műanyag szalagok és poliuretán) kommunális hulladéknak minősülnek; így azokat könnyű kidobni.

ELHELYEZÉS

A gép összeállítása

A gépet ne helyezze nagy hőforrás közvetlen közelébe.

Továbbá a berendezésnek olyan helyiségben kell lennie, amelynek páratartalma legfeljebb 75%, hőmérséklete +5°C és +35°C közötti. A gépet legalább 10 cm távolságra helyezze el a faltól és a nem hőálló tárgyaktól, például bútorzattól, polcoktól, stb.

Elektromos csatlakozás

A berendezésnek gyárilag van elektromos csatlakozója és hálózati kábele, ez utóbbinak olyan keresztmetszete, hogy megfeleljen a teljesítményfelvételnek. A berendezés csatlakoztatásához kövesse a referencia címkén feltüntetett jelzést. Ellenőrizze, hogy a földelés megfelelően működik. Ellenőrizze továbbá, hogy a referencia címkén felüntetett jellemzők megfelelnek a szállítási dokumentumban szereplőkkel és az elektromos csatlakozó és a fali aljzat a berendezés használatakor is megközelíthető helyen van.

A KEZELÉS ÉS A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA



A - Ki/Be kapcsoló gomb
B - Thermosztát

1. Dugja az elektromos vezetékét a megfelelő hálózati aljzatba
2. Kapcsolja be a készüléket az (A) gombbal
3. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a (B) termosztát használatával: a SET gombot tartsa benyomva legalább 3 másodpercig, majd állítsa be a kívánt hőmérsékletet a felfelé vagy lefelé mutató nyilakkal.

KARBANTARTÁS: TISZTÍTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítást végezne, kapcsolja le a készüléket az elektromos vezetékekről.

Az alapos tisztítás előfeltétele a tökéletes működésnek.

A tisztítást **minden nap el kell végezni**; ennél a szériatípusnál **mindössze néhány perc alatt** elvégezhető az alapos tisztítás. Az a berendezés, amit minden nap tisztítunk, megbízhatóan működik:

- Az energiafogyasztás alacsonyabb.
- A költséges és bonyolult karbantartási munka elkerülhető.

Figyelmeztetés: A készülék rozsdamentes acél felületeit mindig alaposan tisztán kell tartani. Nem szabad savakat vagy savas hatású anyagokat, acélforgács- vagy drótkéfért használni a külső felület tisztítása során (forró vízzel és megfelelő tisztítószerrel kell végezni).

KERÜLJÖN MINDEN OLYAN TEVÉKENYSÉGET, AMELYNEK SORÁN FŐZŐSÓ KERÜLHET A GÉP ACÉLFELÜLETEIRE; AMENNYIBEN VÉLETLENÜL SÓ ÖMLENE RÁ, AZONNAL ÉS ALAPOSAN ÖBLÍTSE LE.

Soha ne mossa a gépet nagynyomású vízszugárral!

Soha ne kezdjen bele a takarításba, amíg meleg a készülék