

# HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

## Gázüzemű főzőzsámolyok

### SPS706G, SPS706GTR

#### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A gép beszerelését, üzembe helyezését és karbantartását csak a Gammo Europe Kft. által meghatalmazott szerviz vagy szakirányú végzettséggel rendelkező szakember végezheti.
- Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat; fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában.
- Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából!
- A készüléket kizárólag csak arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, azaz ételek tűzhelyen történő elkészítésére, melegítésére.
- A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e bármilyen sérülést. Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Gammo Europe Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével.
- A csomagoló anyagok veszélyt jelenthetnek, és ezért nem szabad őket olyan helyen hagyni, ahol gyermekek játszhatnak velük.
- A csomagoló anyagok eltávolítását a helyi szabályozással összhangban kell végezni. Ez általában azt jelenti, hogy a különböző anyagokat típusuk szerint válogatják és települési hulladékként gyűjtik őket.
- Mielőtt a készüléket elhelyezné és csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a gázellátás megfelel-e az adattáblán jelzetteknek. Az adattábla a készüléken található.
- Meghibásodás vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a berendezést!
- Üzembe helyezés és/ vagy karbantartási munka végzése során ajánlatos kesztyűt viselni, kezeinek védelme érdekében.
- A gép üzemeltetőjének el kell fogadnia az összes előírást, ami ebben a használati útmutatóban részletezve van máskülönben a gép kikerül a garancia alól. Továbbá a felhasználó szintén elismeri, hogy teljes mértékben informálva van a garancia érvényességéről.

## A gép átvétele

### A gép kicsomagolása

Szállítás során ügyelni kell rá, hogy a gépet ne ejtsék le és ne fordítsák meg fejjel lefelé. A gépet a gyártó precízen csomagolta és küldte a gyárból. A csomagolás tartalmazza a következőket:

- a) erős karton doboz
- b) ez a használati útmutató;
- c) a berendezés,
- d) CE megfelelőségi nyilatkozat.

### A csomagolás ellenőrzése átvételkor

Ha a csomagoláson nincs szemmel látható sérülés érkezéskor, nyissa ki és ellenőrizze, hogy minden összetevő benne van. Ha a csomagoláson látszik a durva kezelés nyoma, sérült vagy szakadt, a szállítót azonnal értesítse; mi több részletes jegyzőkönyvet kell felvenni a sérülés jellegéről a leszállítást követő három napon belül. Ne fordítsa meg a dobozt! Ha a dobozt szállítják, ellenőrizze, hogy a négy sarkánál fogva emelik fel (a földdel párhuzamosan). A csomagolás összetevői (kartondoboz, esetleg raklap, műanyag szalagok és poliuretán) kommunális hulladéknak minősülnek; így azokat könnyű kidobni.

### Elhelyezés

A gépet talajon kell helyezni, amely megfelel a méreteinek, vagyis kellően nagy méretű, vízszintben áll, száraz, sima, ellenálló, hőálló felülete van. Továbbá a berendezésnek olyan helyiségben kell lennie, amelynek pára tartalma legfeljebb 75%, hőmérséklete +5°C és +35°C közötti. A gépet legalább 10 cm távolságra helyezze el a faltól és a nem hőálló tárgyaktól, például bútorzattól, polcoktól, stb.

### Biztonsági utasítások

- Az üzemeltetőnek el kell fogadnia a használati útmutatóban szereplő szabályokat, egyébként a készülék kikerül a garancia hatálya alól.
- A felhasználó felelősséget vállal minden fajta elvont és kézzel fogható esetért, amely nem egyezik meg a használati útmutatóban részletezett szabályoknak.
- Ne helyezzen semmilyen élőlényt a berendezésre. A terméket csak a célnak megfelelően szabad használni.
- Gyereket és nem illetékes személyt ne engedjen a gép közelébe.
- A berendezés nem tekinthető lépcsőnek vagy létrának, tilos ráállni.
- Tisztítás során ne használjon dörzsölő és csiszoló hatású dolgokat módszereket.
- Minden biztonsági eszköz ki van próbálva. Minden a terméken elvégezhető teszt el lett végezve és a berendezés működésre kész.
- Használjon mindig gumi kesztyűt a tisztítás illetve karbantartás során.
- Ne távolítsa el a készülék adat tábláján található címkét.
- A gyártó fenntartja a jogát arra, hogy a gép bármely alkatrészén részleges vagy teljes mértékű bármilyen típusú módosítást illetve változtatást hajtson végre előzetes figyelmeztetés nélkül, ha az szükséges vagy előnyös a termékre vagy annak felhasználójára nézve. Továbbá a gyártó garantálja, hogy a berendezés alapvető funkcionális és biztonsági jellemzői az előírásoknak megfelelően megmaradnak.
- Abban az esetben ha a gépet különböző fajta gázzal kell üzemeltetni, ezt a szerelést csak szakképzett szakember vagy szerviz végezheti el.
- Ha gáz szivárgást észlel, a gáz szelepet azonnal el kell zárni és a működést abba kell hagyni.
- Ez a berendezés csak professzionális használatra készült ezért csak szakképzett személyzet által üzemeltethető.
- Ha a tűz folyamatosan leáll, arra illetékes szervizt kell hívni.
- A gép beszereléséhez és egy másik fajta gáz típusra való átállítás esetén mindenképpen szükséges szakszervizt hívni és mindig be kell tartani az országban érvényes hatályos jogszabályokat.
- A gáz beszereléshez szükséges információk adottak ebben a használati útmutatóban.
- Gáz beállítás csak a szakszerviz által változtatható meg.
- Ne szerelje be a berendezést gyúlékony vagy robbanékony anyagok közelébe, és ne tartson semmilyen gyúlékony vagy robbanékony anyagot a gép közelében működés közben.
- Tartson tűzoltó készüléket a sütő közelében és időnként ellenőrizze hogy a tűzjelző készülék működik-e.

## Gépet kötelezően kísérő dokumentumok

A gép vásárlásakor Önnek meg kell kapnia egy a) Használati karbantartási útmutatót és egy b) jótállási jegyet, amellyel a garancia érvényesíthető. A vevőnek mindig ellenőriznie kell, hogy megkapta-e ezeket a dokumentumokat a gép házhoz szállítása vagy személyes átvétele során.

## A berendezés leírása

- A berendezés teljes mértékben a higiéniai előírásoknak megfelelően készült.
- Állítható és szintén rozsdamentes acélból készült lábakkal.
- A készülék csak PB (LPG) gázzal üzemeltethető, bármilyen átalakítás csak saját felelősségre történhet.
- Az égők el vannak látva biztonsági szeleppel és termo védelemmel. Ha a tűz kialszik, a gáz áramlás leáll.


## Használat előtt

- A gép működése közben ne tartson éghető anyagokat (műanyag zacskók, szalvéták, konyharuha, stb.) a gép közelében
- Nyissa ki a berendezés csomagolását és távolítsa el az összes védő szalagot.
- Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- Helyezze a készüléket az állítható lábak segítségével állítsa a gépet a padlóhoz majd rögzítse a lábakkal.
- Megfelelő ventillációnak kell lennie a helyiségben a gép működése közben.
- Helyezze el a berendezést 10 cm-re más tárgytól és a faltól, hogy ne melegedjenek át.

## Előkészítés az indításra

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő gáz van használva.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs semmilyen gáz szivárgás a gáz csatlakozásnál.
- Teljesen olvassa el a használati és karbantartási útmutatóban leírt utasításokat.

## Vezérlőpanel (SPS706G)




A - D: begyújtó gombok  
B - C: szabályzó gombok (belső és külső kör)

### Begyújtás:

Nyomja meg a gombot és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban amíg eléri a kívánt pozíciót. Várjon 20 másodpercet amíg az összes levegő kikerül a csövekből és azután nyomja meg a piezoelektromos gombot amíg a gyújtóláng be nem gyullad. 5 másodperccel később tekerje a gombot a kívánt pozícióba. Ismétlje meg a műveletet ha a gyújtóláng kialszik.

## Vezérlőpanel (SPS706GTR)



A - B - C szabályzó gombok (három kör külön)  
D - gáz csatlakozás

**Begyűjtás:** Tekerje el a gombot szikra jelig, majd a a kívánt beállításba.

### Tisztítási utasítások:

#### Napi karbantartás és tisztítás

- A készüléket mindennap el kell tisztítani használat után, azután, hogy meggyőződött róla, hogy a gép lehűlt.
- A tisztítást tiszta nedves ronggyal kell elvégezni, áttörölgetve a készüléket. Javasolt a rozsdamentes felületekhez inox tisztítószer használni.
- A tisztítás során soha ne használjon éles eszközöket, vágó, szűrő szerszámokat mint amilyen a kaparó.
- A készüléket sosem szabad vízzel vagy vízszugárral lemosni.

#### Közbeavatkozás hiba esetén (Hibák és okok)

- **Nincs főzés és fűtés**
  1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gáz csatlakoztatva van a készülékhez és a gáz áramlik a készülékbe.
  2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő szabályzó szelepet nyitotta ki.
  3. Bizonyosodjon meg róla, hogy begyújtotta a gyújtó lángot.