

Használati útmutató

HORECATECH RS461A és RS537B forrócsoki adagoló

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat; fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában. Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából!

A készülék szobahőmérsékletű gyümölcsök vagy zöldségek levének kinyerésére szolgál. Bármilyen más használat (fagyott alapanyagok, magok, stb.) helytelen és balesetveszélyes. Helytelen használatból eredő hibáért vagy balesetért sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős.

A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e bármilyen sérülést. Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Gammo Europe Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével. A csomagoló anyagok veszélyt jelenthetnek, és ezért nem szabad őket olyan helyen hagyni, ahol gyermekek játszhatnak velük.

A csomagoló anyagok eltávolítását a helyi szabályozással összhangban kell végezni. Ez általában azt jelenti, hogy a különböző anyagokat típusuk szerint válogatják és települési hulladékként gyűjtik őket.

BEÜZEMELÉS és HASZNÁLAT

Az optimális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében kövesse az itt található instrukciókat. Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a hálózat paraméterei megfelelnek a készülék elektromos paramétereinek.

1. Helyezze a készüléket egy vízszintes, száraz helyre.
2. Ellenőrizze, hogy a tartály alján lévő gumi záróelem rendesen záródik
3. Helyezze a tartályt a géptestre és forgassa el óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem rögzül megfelelően.
4. Helyezze a forgó kefére a tartályba és ellenőrizze, hogy szabadon tud forogni.
5. Helyezze fel a szűrőt a forgó kefére, ellenőrizze, hogy a két ▲ összeér.
6. Tegye be a csigát a szűrőbe, ellenőrizze, hogy jól csatlakozik.
7. Helyezze fel az adagoló fejet a tartályra, itt is a ▲ segít a helyes pozicionálásban.
8. Csatlakoztassa a készüléket egy elektromos dugaljba, kapcsolja be és adagolja a gyümölcsöket vagy zöldségeket

FIGYELEM! Ne használja a készüléket 30 percnél tovább egyhuzamban. Fél óra használat után várja meg, míg a motor kihűl (kb. 15 perc) mielőtt újra használatba venné.

TISZTÍTÁS

Az áramütés elkerülése érdekében mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról tisztítás előtt

Figyelmeztetés: A készülék felületeit mindig alaposan tisztán kell tartani. Nem szabad savakat vagy savas hatású anyagokat, acélforgács- vagy drótkefét használni a külső felület tisztítása során (forró vízzel és megfelelő tisztítószerrel kell végezni).

Soha ne mossa a gépet nagynyomású vízszugárral! Soha ne mossa a gépet mosogatógépben és ne áztassa vízben!

Ne használja tisztításhoz a következő termékeket: súrolószer (lúg, szalmiákszesz, stb), oldószer, fém súroló, szemcsés tisztítószer, mert ezek a termékek megkarcolják, megrongálják a készülék felületeit.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

- A készülék építéséhez használt anyagok megfelelnek az élelmiszer előírásoknak
- Az elektromos vezérlés meggátolja, hogy a készülék újrainduljon miután le lett választva az elektromos hálózatról (pl. áramszünet, vagy a gép ki lett húzva)
- Beépített hőbiztosíték megvédi a motort a túlmelegedéstől. Túlmelegedés esetén a motor leáll, ilyen esetben hagyja a motort lehűlni újraindítás előtt.

Biztonsági előírások

- Mindig húzza ki a készüléket tisztítás, szerelés, vizsgálat előtt.
- A kések élesek, óvatosan bánjon velük.
- Soha ne használja a készüléket terhelés nélkül
- Ügyeljen, hogy víz ne folyjon a motorba

Hibaelhárítás:

Ha a készülék nem indul el, vagy megállt menet közben:

- Győződjön meg, hogy a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz
- Győződjön meg, hogy az elektromos hálózat adatai egyeznek a készülék elektromos adataival és a hálózatban áram folyik
- Ha a motor túlmelegszik, a hő biztosíték kikapcsolja a készüléket. Ekkor húzza ki és várjon pár percet, amíg a motor lehűl.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.