

HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

GAMMO Organic (G1003) kézi gabona malom

A készülék meghibásodásának, vagy saját testi épségének megőrzése érdekében olvassa át alaposan a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a GAMMO Organic (G1003) malmot választotta, mely magyar családi vállalkozás terméke.

Annak érdekében, hogy malma sokáig és jól működjön, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót.

A készülék alkalmas bármilyen száraz, egész szemes gabona: búza és búzafélék, apró szemű kukorica, rozs, árpa, rizs stb. őrlésére, továbbá száraz babfélék: pl. csicseriborsó, sárgaborsó, szójabab, lencsefélék, stb. őrlésére.

Nem használható:

olajos magvak, cukor, só, nedves és főzött gabona, valamint előőrölt illetve pelyhesített gabona őrlésére!!!

Nagy szemű kukorica őrlésére nem alkalmas!

Amennyiben ezt szeretnénk őrölni, azt szükséges előtörni, azt követően őrölhető.

Pattogatni való kukorica őrlésére nem alkalmas!

Előőrölt gabonát visszatenni nem szabad, ennek őrlésére nem alkalmas!!

ÜZEMBE HELYEZÉS:

Kicsomagolás után a malmot a hozzá járó 2 db szorítókengyellel az asztal lapjához rögzítjük úgy, hogy a gumilábak az asztal lapjának feküdjenek, majd a mellékelt hajtókart az óramutató járásával egyezően a készülékből kiálló menetes csomagra tekerjük.

A menetet 13-ös villáskulccsal tudjuk ellen fogni a menet befejezésénél látható lapolásnál.

A mellékelt garat részt illesszük a malomtest tetején lévő furatba enyhén nyomva és közben forgatva.

HASZNÁLAT:

Az őrlés folyamata a hajókar óramutató járásával megegyező irányba való tekerésével végezhető.

Tegyük a garatba megfelelően száraz gabonát.

A gabona egy csigás behordón keresztül jut az őrőkövekhez, ahogy lisztté őrlődik.

Az első pár tekerés alkalmával amíg a gabona a behordón áthalad még nem jelenik meg liszt.

Őrleményünk a gép elejénél található marokanya (fagomb) alatt az őrőköveknél fog kifolyni, ide helyezendő a gyűjtőtálka.

Ha a hajtókar tekerés közben megszorul, soha ne feszegessük, ne erőltessük azt, mert eltörhet!

Ilyenkor próbáljuk ellenkező irányba megindítani a tekerést, majd újra az óramutató járásának megegyező irányba folytassuk az őrlést.

A finomság állítása:

A gép álló (azaz nem forgatott helyzetében) történhet a marokanya segítségével.

A feltüntetett jelzés F irányába forgatva a marokanyát a köveket közelítjük egymáshoz és ezáltal finomabb őrleményt, míg G irányába forgatva durvább őrleményt kapunk.

Karbantartás/Tisztítás:

A malommal csak száraz gabona, gabonafélék őrölhetők!

A nem megfelelően száraz vagy befülledt, visszanedvedsedett állagú gabona eltömíti a porózus szerkezetű őrlőköveket, ezáltal a malmunk, pontosabban a kövek nem fognak őrölni.

Ekkor tisztítás céljából egy-két maroknyi **nyers** (nem előfőzött, nem előgőzölt) **fehér rizst** kell leőrölni, ami eltávolítja a kőre rakódott gabona/liszt rákenődéseket.

A rizzsel való tisztítás bármikor alkalmazható, időként javasolt is karbantartás céljából! Ügyeljen rá, hogy soha ne maradjon a gépben se gabona, se örlemény, mert azok nem kívánatos folyamatokat indíthatnak el a levegő nedvességtartalmával reagálva!

A garancia az esetlegesen ily módon bekövetkezett károsodás javítására nem terjed ki!

Ezért mindig alaposan járassuk ki a malomban lévő gabonát és liszt mennyiséget, nem hagyva benne semmit. Tisztítása porszívóval történhet.

Ha malmunkat hiába tekerjük, a liszt nem vagy csak alig folyik ki belőle, akkor minden bizonnyal nedves vagy túl zsíros gabonaneműt őröltünk. Ilyenkor a fent leírtaknak megfelelően először végezzük el a rizzsel való tisztítást. Amennyiben a lerakódás-rákenődés túlzottan nagy mértékű és nem vezet eredményre, akkor tekerjük le a malomtest elején lévő háromszög alakú marokanyát, húzzuk le a tengelyről a forgó kúpos követ a fém menesztőjével együtt és a rátapadt örleményt mechanikai úton (késsel lekaparva) távolítsuk el. Ezután szereljük vissza az eredeti állapotba.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

A készüléket gyermekek által nem elérhető helyen tartsuk!

Tilos a gépbe működés közben belenyúlni, szétszerelni, folyadékot önteni, illetve minden olyan, ami a rendeltetésszerű használatot kizárja!

Tilos a készüléket nyílt láng vagy fűtőtest közelébe helyezni!

A készülék ipari felhasználásra nem alkalmas!

Figyelnünk kell arra, hogy a gépet vagy annak alkatrészeit ne ejtsük le, mert szárított fából készülnek, ezért eltörhetnek!

FONTOS!!!

A gabonaneműek műanyag zacskóban vagy üvegben, zárt helyen való tárolása nem ideális, mert azok ily módon visszanedvedvednek, befüllednek, így az őrlőköveken letapadhatnak, melynek eredményeként a kövek nem őrölnek, csak forognak és nem, vagy alig távozik liszt a kifolyón.

Így kár keletkezhet a gép mechanikájában.

Kérjük, mindig győződjön meg róla, hogy a gabona nem nedves, mert ily módon bekövetkezett károsodás javítására a garancia nem terjed ki!

Ezért őrlés előtt a gabonaneműt alaposan ki kell szárítani, szabad levegőre, napra, vagy fűtőtest közelébe téve vagy pár percre magas hőfokon a sütőbe helyezni picit nyitott ajtónál. Ez vonatkozik a BIOBOLTOKBAN vásárolt gabonákra is!

A készülékben lévő fém és fa alkatrészek különböző mértékben tágulnak illetve húzódnak össze hőkülönbség hatására, ezért fontos, hogy a malmot ne vigyük be hirtelen meleg helyiségbe, mert ekkor a fából készült malomtest megrepedhet!

Ennek elkerülése érdekében pár órán át hagyjuk kevésbé meleg helyiségben (pl. előszoba) a dobozában.

Soha ne helyezzük azonban fűtőtest közelébe!

A gyártó fenntartja magának a műszaki változtatások jogát!

További kérdések, észrevételek, technikai segítségnyújtás esetén lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal!

Kívánjuk, hogy őrlogépét használja sokáig egészséggel és megelégedéssel!