

HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

GAMMO Organic (G1004) kézi gabona pelyhesítő

A készülék meghibásodásának, vagy saját testi épségének megőrzése érdekében Olvassa át alaposan ezt a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a GAMMO Organic (G1004) kézi gabona pelyhesítőt választotta, mely magyar családi vállalkozás terméke.

Annak érdekében, hogy pelyhesítő készülék sokáig és jól működjön, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót.

A készülék tömör bükkfa testtel, hajtókarral és fém zúzóhengerekkel készül.

A pelyhesítő hengerek a különböző gabona fajtákhoz állíthatóak, a kívánt gabonapehely finomságához igazítva.

A készülék alkalmas egész szemes gabonák pelyhesítésre: zab, tönkölybúza, búza, rozs, továbbá **alacsonyabb olajtartalmú szemek:** pl. szezámmag, lenmag és napraforgómag pelyhesítésére is.

Nem használható:

kukorica ill. előőrölt gabona pelyhesítésére!!!

Már pelyhesített gabona újra pelyhesíteni nem szabad, ez a művelet eltömíti a gép zúzóhengereit.

ÜZEMBE HELYEZÉS:

A kisgép egy masszív vállas talppal rendelkezik, ebben található a rögzítést szolgáló menetes fémkengyel furata. Illesszük ebbe a furatba a mellékelt leszorító kengyelt, majd rögzítsük a pelyhesítőt az asztal lapjához.

Ezt követően illesszük a dobozban található hajtókart a géptestből kiálló menetes fémcsonkhoz és tekerjük azt rá az óramutató járásával megegyezően ütközésig.

Ezzel a gép mechanikája forgathatóvá válik.

A hajtókarral ellentétes oldalon alul, elől található a gabonapehely kifolyó csatornája, helyezzünk ez alá egy gyűjtőedényt.

HASZNÁLAT:

Állítsa be a kifolyó csatorna felett lévő kis marokgombos állítókar segítségével a **kívánt pehely finomságot**.

A kar kerületén, a marokgomb alatt **3 furat** található, melyek a **pelyhesítés fokozatait** határozzák meg.

Ha a legfinomabb gabonapehelyt kívánjuk, vagy finom szemcséjű gabonát pelyhesítünk, akkor az állítókart (a marokgombot) kihúzzuk, és a legfelső **F** jelzésű furathoz igazítva a marokgomb csapját a furatba toljuk. Ez egyúttal rögzíti is ezt az állapotot.

Ha közepes finomságú pehelyt szeretnénk, akkor a marokgomb kihúzása után az állítókart a középső furatba toljuk.

Ha durvább gabonapehelyt szeretnénk, akkor a legalsó furatba a **G** jelzéshez állítjuk a marokgombot.

A gép tetején helyezkedik el a kis garat, melybe a pelyhesíteni kívánt magvakat/gabonát tesszük.

Használat után győződjön meg róla, hogy nem maradt sem gabona sem pehely a gépben semmilyen mennyiségben, tehát maradéktalanul kijáratta azokat a gépből!

Ennek elmulasztása nem kívánatos folyamatok megindulásához vezethet.

A garancia az esetlegesen ily módon bekövetkezett károsodás javítására nem terjed ki!

Karbantartás/Tisztítás:

A pelyhesítő készülék hosszú élettartama érdekében, a géptestben lévő fogaskerekeket érdemes évente megzsírozni. Ehhez távolítsuk el a hajtókart egy 10-es villáskulcs segítségével.
A testből kiálló csonkot a kulccsal ellen fogva a hajtókart óramutató járásával ellentétesen tekerhetjük le. Majd lazítsuk ki a 3 db panel tartó csavart és finoman vegyük le azt.
Így láthatóvá válik a gép mechanikája.
Alkalmazzunk élelmiszer ipari gépszírt.

Ügyeljen arra, hogy soha ne maradjon a gépben se gabona, se őrlemény, mert azok nem kívánatos folyamatokat indíthatnak el a levegő nedvességtartalmával reagálva!

A garancia az esetlegesen ily módon bekövetkezett károsodás javítására nem terjed ki!

Ezért mindig alaposan járassuk ki a pelyhesítőben lévő gabonát, nem hagyva benne semmit. A készülék belsejének tisztítása porszívóval történhet.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

A készüléket gyermekek által nem elérhető helyen tartsuk!
Tilos a gépbe működés közben belenyúlni, szétszerelni, folyadékot önteni, illetve minden olyan, ami a rendeltetésszerű használatot kizárja!
Tilos a készüléket nyílt láng vagy fűtőtest közelébe helyezni!
A készülék ipari felhasználásra nem alkalmas!
Figyelnünk kell arra, hogy a gépet vagy annak alkatrészeit ne ejtsük le, mert szárított fából készülnek, ezért eltörhetnek!

FONTOS!!!

A gabonaneműek műanyag zacskóban vagy üvegben, zárt helyen való tárolása nem ideális, mert azok ily módon visszanedvesednek, befüllednek, így az őrlőköveken letapadhatnak, melynek eredményeként a kövek nem őrlnek, csak forognak és nem, vagy alig távozik liszt a kifolyón.
Így kár keletkezhet a gép mechanikájában.

Kérjük, mindig győződjön meg róla, hogy a gabona nem nedves, mert ily módon bekövetkezett károsodás javítására a garancia nem terjed ki!

Ezért őrlés előtt a gabonaneműt alaposan ki kell szárítani, szabad levegőre, napra, vagy fűtőtest közelébe téve vagy pár percre magas hőfokon a sütőbe helyezni picit nyitott ajtónál. Ez vonatkozik a BIOBOLTOKBAN vásárolt gabonákra is!

A készülékben lévő fém és fa alkatrészek különböző mértékben tágulnak illetve húzódnak össze hőkülönbség hatására, ezért fontos, hogy a pelyhesítőt ne vigyük be hirtelen meleg helyiségbe, mert ekkor a fából készült géptest megrepedhet!
Ennek elkerülése érdekében pár órán át hagyjuk kevésbé meleg helyiségben (pl. előszoba) a dobozában.

Soha ne helyezzük azonban fűtőtest közelébe!

A gyártó fenntartja magának a műszaki változtatások jogát!

További kérdések, észrevételek, technikai segítségnyújtás esetén lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal!

Kívánjuk, hogy pelyhesítőjét sokáig egészséggel és megelégedéssel használhassa!